取扱説明書



ATM対応ターミナルアダプタ NA-25ME one

保証書付

管理No.8063200185/8063200188

C/W Re v「02-02」以降に適用 (工事/保守資料含む)

このたびは、本ターミナルアダプタを お買い上げいただきまして、まことに ありがとうございます。

- ●ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●お読みになったあとも、いつでも見られる場所に置いてお使いください。



技術基準適合認定品 認証番号: D02-0224JP

ご使用の前に

絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

|| 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



△記号は注意(警告も含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。

(左図の場合は「感電注意」です。)



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。(左図の場合は「分解禁止」です。)



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。



(左図上の場合は「電源プラグをコンセントから抜け」、下の場合は 「必ず実施」です。)

安全のために必ずお守りください

■異常時の処置について

⚠ 警告



万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて修理受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



万一、内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて修理受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



万一、煙が出ている、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して修理受付窓口に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



万一、本装置を落としたり、ケースを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、修理受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



電源コードが傷んだ場合(芯線の露出、断線など)は修理受付窓口に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となりま

■取り扱いについて

♪ 警告



本装置に水が入ったりしないよう、またぬらさ ないようにご注意ください。火災・感電・故障 の原因となります。



本装置の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器または小さ な金属物を置かないでください。こぼれたり、 中に入った場合、火災・感電・故障の原因とな ります。



すきま等から内部に金属類を差し込んだり、落 としたりしないでください。火災・感電・故障 の原因となります。



本装置を分解・改造しないでください。火災・ 感電・故障の原因となります。



本装置のケースを外さないでください。電源部 や内部に触れると火傷・感電の原因と なります。



ぬれた手で本装置を操作しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意



本装置の各接続コネクタに規定以上の電圧がかからないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。



移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、回線コードなど外部の接続線をはずしたことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



アース端子は必ずアースへ接続してください。 感電の原因となることがあります。



本装置の通風孔をふさがないでください。通風 孔をふさぐと内部に熱がこもり火災の原因とな ることがあります。また、周囲温度が35℃を越 えると本装置の想定寿命(5年)が短くなりま す。設置場所には御注意ください。本装置の2 段重ね等も行わないでください。

安全のために必ずお守りください(続き)

■電源について

⚠ 警告



商用AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



タコ足配線はしないでください。火災・過熱の 原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ さい。感電の原因となります。



近くに雷が発生したときは、電源プラグや接続 ケーブルなどを抜いてご使用をお控えくださ い。雷によって、火災・感電・故障の原因とな ります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理にまげたり、ねじったりしないでください。重いものをのせたり、加熱したり、引っぱったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



UPS (無停電電源装置)を使用しての長期安定動作は保証いたしません。商用電源以外を御使用の場合、故障・通信異常の原因となります。もし、UPS を利用される場合は、常時インバータ給電方式などの切り替え時に異常電圧の発生しない正弦波出力タイプを使用者の責任にて使用してください。

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると火災・感電の原因となります。

⚠ 注意



電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って 抜いてください。電源コードを引っ張るとコー ドが傷ついて火災・感電の原因となることがあ ります。



電源コードを熱器具に近付けないでください。 コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

■設置場所について

⚠ 注意



直射日光の当たるところや温度の高いところに 置かないでください。内部の温度が上がり、火 災・故障の原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所 に置かないでください。落ちたり、倒れたりし て、けがや故障の原因となることがあります。



振動・衝撃の多い場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。

- ●テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックスなど磁気を帯びているところや電磁波が 発生しているところに置かないでください。正常に動作しないことがあります。
- ●製氷倉庫の中など、特に温度の下がるところに置かないでください。 正常に動作しないことがあります。

安全のために必ずお守りください(続き)

■お手入れについて

⚠ 注意



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- ●汚れがひどいときは、うすい中性洗剤をつけた布をかたくしぼって拭き、その後かわいた布でもう一度、 からぶきしてください。
 - 洗剤や水をスプレーなどで直接かけるようなことはしないでください。
- ●アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。変色・変形・変質や故障の原因となります。
- ●静電気集塵型化学ぞうきんは絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
- ●年に一度は電源コードを抜き、プラグおよびコンセントに付着しているゴミ、ホコリ等を取り除いてください。

ご使用にあたってのお願い

- ●本装置は日本国内でのみ使用可能です。海外では電源電圧などが異なるため使用できません。
- ●本装置は ATM 専用線 (メガデータネッツ等) や各種 IP-VPN 網に接続する事が出来ます。
- ●本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって生じた損害等の純粋 経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- ●本商品の設置には、工事担任者資格を必要とする場合があります。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
- ●この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- ●取扱説明書はいつでも見られる場所に置いてお使いください。
- ●耐用年数を越えての利用は機器の信頼性が著しく低下いたしますのでリプレースを実施してください。

付属品

次の付属品が揃っているか確認してください。もし不足のものがありましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

①取扱説明書(1冊)

②ATM25M 回線コード [3 m、8 ピン] (1 本)

特長

- ◆ 本装置は、ATM 専用線(メガデータネッツ等)や各種 IP-VPN 網やL 2サービスに接続する事ができます。対応するサービスタイプは、 25Mbit/s インタフェースの 64kbit/s~24Mbit/s 品目、1 芯式(ONU 接続)、PVC、CUG です。
- 端末側は 100BASE-TX/10BASE-T インタフェースを持っています。
- 設定は CONSOLEポートから可能で、各種テストは前面パネルからも操作可能です。
- 各種テスト(セルフテスト, DTE ループ, ATM 内向きループ, ATM 外向きループ, ダイアグテスト, OAM ループ, Ping テスト)をサポートし障害切り分けに便利です。
- 動作状況、障害発生を LED、LCD により表示します。
- 小型、軽量で設置場所を選びません。
- フレーム処理能力は半二重で約 11,000pps の高性能を実現しています。

MEMO

目 次

ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 2
第1章 ご使用の前に	
各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 10
第2章 設置	
機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 16 16
第3章 通信の準備	
構成情報の項目について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23 25 27 29 30 31 32
第4章 機能解説	
端末プロトコルと網サービスによる本装置の動作モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52 54 57 58 60 61

目 次(続き)

第5草	試験及び状態表示	
テートが 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大	試験及び状態表示 いらの操作	64 65 66 67 68 69 70 71 73 73 75 77 78 81 82 83 85 89 90 94 96 97 100 101
第6章	故障かな?と思ったら	
確認していたが通信がうまくい	ざくこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104 105 107 108
付 録		
システム設計院	情····································	110 112 114 115 116


第1章

ご使用の前に

この章では、本装置の各部の名称とはたらきについて説明します。

各部の名称とはたらき

正面




項番	名称	はたらき
1	表示器(LCD)	動作条件設定時の内容や通信中の状態が表示されます。
2	L1ランプ	緑:ATM25M回線のレイヤ1確立時点灯します。
	(緑/赤)	又はQLテストの結果表示時点灯します。※
		赤:ATM25M回線のレイヤ1障害検出時点灯します。
		又はQLテストの結果表示時点灯します。
	100 ランプ	緑:LINK が確立している時は 100BASE-TX で動作時点灯し
	(緑/赤)	ます。LINK 未確立時は構成情報の内容が反映され
		100BASE-TX 又は AUTO に設定時点灯します。10BASE-T
		に設定時は消灯します。
		又はQLテストの結果表示時点灯します。※
		赤:QLテストの結果表示時点灯します。
	COL ランプ	緑:半二重設定時のコリジョン発生時点灯します。
	(緑/赤)	又はQLテストの結果表示時点灯します。※
		赤:QLテストの結果表示時点灯します。
	LINK ランプ	緑:LINK が確立している時点灯します。
	(緑/赤)	又はQLテストの結果表示時点灯します。※
	- /- 0	赤:QLテストの結果表示時点灯します。
	T/R ランプ	緑:データ送受信中時点灯します。
	(緑/赤)	又はQLテストの結果表示時点灯します。※
		赤:QLテストの結果表示時点灯します。
3	MODEボタン	CONSOLEポートの通信速度参照、時計設定、各種テスト機能起動
		や結果確認時等に使用します。
	GROPボタン	各種操作をするときに使うもので、表示されている「大項
		目」を選択するときに使います。
	ITEMボタン	各種操作をするときに使うもので、表示されている「設定
		項目」を選択するときに使います。
	PARMボタン	各種操作をするときに使うもので、表示されている「設定
		値」を選択するときに使います。
	SETボタン	各種操作をするときに使うもので、選択した条件を、確定
	• •	し実行します。
4	POWERランプ	緑:電源ONで緑点灯します。
	(緑/赤)	赤:オンライン中の各種アラーム時に点灯します。
	(ボタン機能なし)	QLテスト時にNGがあった場合赤点灯します。

[※] QLテストとは装置の最低限の正常性を高速で診断するをテストを意味します。

エラー発生時は第6章QLテストによる障害検出を参照してください。

各部の名称とはたらき(続き)

背面



項番	名称	はたらき
5	接地端子	接地用端子。
6	POWERスイッチ	電源を入/切する。
7	電源コード	AC100V(電源コンセント)に接続する。
8	FAN	内部冷却用FANの空気吐き出し口です。
9	10/100BASE-TX	Etherインタフェースの端末を接続する。
10	ATM 25M	ATM 25M専用線に接続する。
11)	CONSOLE	構成情報の設定や保守情報の確認用のインタフェース
		で、モデムやPC等を接続する。

注:製造上の都合によりコネクタの位置は上図と違っている場合があります。

MEMO

第2章


設置

この章では、本装置の接続と設置について説明します。

機器を接続する

警告と注意

- 近くに雷が発生したときは、電源プラグや接続ケーブルなどを抜いてご使用を控えてください。雷によって火災・感電・故障の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ●電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると火災・感電の原因となります。
- タコ足配線はしないでください。火災・過熱の原因となります。
- 感電および装置故障、データエラー等の原因となりますので、必ずアース端子を使って接地してください。(第3種接地)
- ●FANの噴出し口をふさがない様にしてください。




注:製造上の都合によりコネクタの位置は上図と違っている場合があります。

機器を接続する(続き)

ATM 回線側のインタフェースの仕様は、次のとおりです。

(1) 接続コネクタ:8ピンモジュラコネクタ(ISO 8877 準拠)



(2) 物理/論理仕様

<u> </u>		
端子番号	本装置側信 号	ONU 側信号
1	送信+	受信+
2	送信-	受信-
3	未使用	未使用
4	未使用	未使用
5	未使用	未使用
6	未使用	未使用
7	受信+	送信+
8	受信-	送信-

(3) ケーブル長制限

最大90m(カテゴリー3以上のケーブルを使用のこと)

ケーブルは送信+と送信-及び受信+と受信-がそれぞれペアとなるように作成して下さい。ペアを誤って接続した場合レイヤ1が確立しないことがあります。


機器を接続する(続き)

Etherインタフェース

Etherインタフェースの信号線

LAN側のインタフェースの仕様は、次のとおりです。

(1) 接続コネクタ:8ピンモジュラコネクタ(ISO 8877 準拠)



(2) 物理/論理仕様

端子番号	本装置側信号
1	受信データ(+)
2	受信データ(一)
3	送信データ(+)
4	未使用
5	未使用
6	送信データ(一)
7	未使用
8	未使用

端末と接続時:ストレート

注:前面パネルのLINKランプが点灯することを確認ください。もし点灯しない場合はクロスケーブルや相手装置のクロススイッチをおためし下さい。

機器を接続する(続き)

ケーブル長制限

(1) Ether

カテゴリー5仕様のケーブルにて100m。その他IEEE802.3規格に準拠下さい。

第3章

通信の準備

この章では、通信のために必要な 構成情報の項目と設定方法について 説明します。

構成情報の項目について

1. ATM回線に関する登録

項目	設定	内 容	備考
VPI/VCIを設定	XX/XXXX	VPI(0~63)/VCI(32~1023)を設定する。	
		デフォルト0/32	
CLPビットを設定	0 ☆	CLPビットを破棄非優先に設定する。	
(TOS/CLPをマッピングON		CLPビットを破棄優先に設定する。	
としている場合はそちらが優先で			
す。)			
A T M回線契約速度	64kbit/s ☆	64kbit/s	
(各VC毎の契約速度を設定する)	128kbit/s	128kbit/s	
	192kbit/s	192kbit/s	
	256kbit/s	256kbit/s	
	384kbit/s	384kbit/s	
	0.5Mbit/s	0.5Mbit/s	
	1Mbit/s	1Mbit/s	
	2Mbit/s	2Mbit/s	
	22Mbit/s	22Mbit/s	
	23Mbit/s	23Mbit/s	
	24Mbit/s	24Mbit/s	
シェーパの優先度を設定	High	シェーパの優先度を High に設定する。	
(HighとNormalを指定す	Normal☆	シェーパの優先度を Normal に設定する。	
ることでATM回線への送出優先度		優先を High に設定されているセルが存在しな	
を付けることができます。)		い場合に Normal 側のセルを送出します。	

☆:デフォルト

NOTE

・設定値欄で、デフォルト値を明記していないものはデフォルト値がありませんので、必ず設定してください。 以降の項目も同様です。

構成情報の項目について(続き)

2. DTEに関する登録

項目	設定	内 容	備考
プロトコルの設定	THROU	AAL5でフレーム完全透過モードにする。	
	☆		
	LLC-NISO	A A L 5でLLCカプセル化NON-ISOモ	
		ード(RFC1483)にする。(LLC∕SNA	
	110 000	P)	
	LLC-BRG	AAL5でLLCカプセル化ブリッジモード(R	
	VOMBY BBO	FC1483)にする。	
	VCMPX-BRG	A A L 5 でブリッジデータの V C 多重モード(R	
Etherポートの半二重/全二重	Au+a -	F C 1 4 8 3) にする。 A u t o ネゴシエーションに設定	
とているアポートの十二里/ 宝二里 の選択		*** **	
の選択		100BASE-TXを全二重に設定する。 100BASE-TXを半二重に設定する。	
		10日ASE一Tを全二重に設定する。	
		10日A3ヒートを主一重に設定する。	
動作モードの設定		1ポートに端末を1台のみ接続するモード。	
到IFC IOO放在	Multi	1ポートに端末を複数台接続するモード。又は、	
	Marci	複数のVCを使用時。	
Etherポートの相手端末のMA	XXXXXXXXX	設定の必要はありません。	
Cアドレスの設定		LLC-NISO選択、シングルモード時に自動	
注: P. 61を参照して下さい。		学習したMACアドレスが格納されます。	
		デフォルト:FFFFFFFFFF	
回線異常検出時のLINK状態	0n ☆	LINKを常時ONする。	
	NET	回線正常時LINK UPする。*1	
LINK DOWNの検出による	Disable ☆	LINK DOWN検出時ATM回線へF5-RDI	
F5-RDI送出		を送出しない。	
	Enable	LINK DOWN検出を行う。2秒以上のLI	
		NK DOWNを検出した場合ATM回線にF	
		5-RDIを送出する。	
		1514バイトを越えるフレームは破棄する。	
RGモード時のみ有効) * 2	Enable	1526バイトまでのフレームを透過する。	
TOS/CLPマッピング	0ff ☆	IPフレーム内のTOS値からATM側へのC	
	_	LPビットに反映しない。	
(VLANタグがある場合は機能し	0n	IPフレーム内のTOS値からATM側へのC	
ません)	0 7	LPビットに反映する。	
TOS/CLPレベル	0~7	I Pフレーム内のTOS値が本値以上の場合C	
		LP=0 (破棄非優先)、本値より小さい場合CLP=1 (破棄優先) デフォルト 1	
		LF一I(収米 後元/ アノオルト	

- * 1: NETに設定時、回線異常検出中はEtherリンクを強制的にダウンさせるためデータの送受信は 行えません。SNMP、Telnet、Ping機能も同様です。
- *2:本装置宛のIPアドレスで行うネットワークメンテナンス機能(SNMP、Telnet、Ping) 用のフレームにはVLANタグを付加しないようにタグ機能付スイッチに設定してください。

構成情報の項目について(続き)

3. OAM機能に関する登録

項目	設定	内 容	備考
A I S / R D I ガード時間を設定	1~99	ATM中継回線異常(AIS/RDIによる)	
	(秒)	からの回復と判断するまでの時間。(ユーザー	
		セル受信時は即本タイマを満了として処理致	
		します。)デフォルト3秒	
A I S/RD I アラーム送出まで	0~99	ATM中継回線異常等を示すAIS/RDI	
の時間を設定	(秒)	受信から回線障害と判定するまでの時間を設	
		定。デフォルト4秒	
A I S/RD I リカバリー時間を	1~99	ATM中継回線の故障回復によるAIS/R	
設定	(秒)	DI未受信から回線障害回復と判定するまで	
		の時間を設定。デフォルト3秒	
ループバック時間を設定	1~99	OAMループテスト時のセル送出間隔を設定	
	(秒)	する。デフォルト5秒	

4. ネットワークアドレスに関する登録

項目	設定	内 容	備考
MY IPアドレスの設定	0. 0. 0. 1~	本装置にてSNMP、Telnet、Pingを実施す	SNMP、Telnet,
	255. 255. 255. 254	る場合に本装置のIPアドレスを登録する。	Ping 実施時設
			定要
		0. 0. 0. 0 255. 255. 255. 25	
		5は設定不可。	
サブネットマスクの設定		本装置のIPアドレスのサブネットマスクを登	
	255. 255. 255. 255		
		デフォルト255.255.255.0	
ゲートウェイアドレスの設定	0. 0. 0. 0~	LAN側のデフォルトゲートウェイアドレスを	
LAN側	255. 255. 255. 254	設定する。ルータ等を介して別のネットワークと	
		Telnet や Ping や SNMP を実施する場合に設定し	
		て下さい。255.255.255.255は設	
		定不可。(設定なしにするには0. 0. 0. 0)	
ゲートウェイアドレスの設定		WAN側のデフォルトゲートウェイアドレスを	
WAN側	255. 255. 255. 254	設定する。ルータ等を介して別のネットワークと	
		Telnet や Ping や SNMP を実施する場合に設定し	
		て下さい。255.255.255.255は設	
		定不可。(設定なしにするには0.0.0.0)	

5. SNMPに関する登録

項 目	設定	内 容	備考
	0. 0. 0. 1~	SNMPの管理情報を送出するIPアドレスを	
ドレスの設定	255. 255. 255. 254	登録します。最大4つまで登録可能です。	
		0. 0. 0. 0と255. 255. 255. 25	
		5は設定不可。	
送出ポートの設定	LAN, WAN	SNMPの管理情報を送出するポートを設定。	
送出VPI/VCIの設定	VPI:0~63 VCI:32~1023	WANに送出する場合のVPI/VCIを設定。	

構成情報の項目について(続き)

6. システムに関する登録

項目	設定	内 容	備考
シェーピングの設定	VC ☆	VCシェーピングを行う。(メガデータネッツ等)	
	VP	VPシェーピングを行う。 (メガリンク等)	
	Level	VP/VC階層シェーピングを行う。	
		(メガデータネッツ等)	
VP契約速度		0.5Mbit/s	
(VPシェーピング時のみ有効)	2	1Mbit/s	
	3	2Mbit/s	
	23	22Mbit/s	
	24	23Mbit/s	
	25	24Mbit/s	
ネットワークメンテナンスを行う		SNMP、Telnet、Ping を行う。	
かの設定	0ff	SNMP、Telnet、Ping を行わない。	
レイヤ1ガードタイマの設定	1~99	A T M回線のレイヤ 1 監視タイマの設定。	
	(秒)	(レイヤ1障害が本タイマ以上の時間発生した	
	☆ 3	場合にレイヤ1障害と認識する。)	
ログセーブタイマの設定	1~99	各種ログのF-ROMへの格納周期を設定。デフ	
	(時間) ☆1	オルト1時間	
ダム端末通信速度	1	4800bit/s	
アム州水巡旧を及		9600bit/s	
	3	19200bit/s	
ダム端末データ長とパリティの設		8ビットノンパリティ(8+n)	
定	2	フビット偶数パリティ(7+e)	
~	3	フビット奇数パリティ(フ+o)	
ATM-phy Watch の設定	_		注:【付録】システ
(ATM 回線エラー(HEC/Symbol)検出	DIGGDIC A		ム設計時の注
時の制御の設定)	Enable	エラーを検出時に ATM モジュールの再初期化を	
	235.10	行います。	を参照下さ
			い。
SNMP Community の登録	XXXX	SNMPコミュニティーを MAX 31キャラクタ	
(コミュニティー名称)		一で登録して下さい。	
SNMP Sys contact の登録	XXXX · ·	SNMPシステムコンタクトを MAX 31キャラ	
(連絡先)		クターで登録して下さい。	
SNMP Sys Name の登録	ХХХХ	SNMPシステムネームを MAX 3 1 キャラクタ	
(装置に割り当てられた名称)		一で登録して下さい。	
SNMP Sys Location の登録	XXXX··	SNMPシステムロケーションを MAX 3 1キャ	
(設置場所)		ラクターで登録して下さい。	

7. IP-MACテーブルに関する登録

	- 1741 / 4 - 12 - 241		
項目	設定値	内 容	備考
端末ポートにIPアドレスと	0. 0. 0. 0~	端末ポートに接続されている端末装置のIPア	
MACアドレスを設定	255. 255. 255. 255	ドレスとMACアドレスを最大64まで設定。	
(EtherポートをLLC-		(64を越える端末を接続する場合は一度ルー	
NISOモードで複数端末を		タ等で終端してください。)	
接続時に設定する)			

8. 構成情報を初期値に戻す操作

項目	設定値	内 容	備考
デフォルト設定	YES	本装置をデフォルト設定する。	
	NO	本装置をデフォルト設定しない。	

電源を入れる

機器の接続が終わったら、本装置の動作を確認してください。

- 1. 電源を入れる ・POWER ランプが点灯し、下記のLCD表示となり、QLテストがスタートします。
 - ・QLテストの進行と共に、LCD下のLEDランプが、順次点灯します。

Q	L	テ	ス						

NOTE

・QLテストの途中で、POWER を除く全ての ランプが 緑点灯→赤点灯しますが、異常では ありません。

(ランプテストです)

注:電源ON直後にLEDが一瞬点灯することが御座いますが故障ではありません。

■結果が正常な場合

POWERランプが緑点灯しLCDが通信中表示となり下記の表示となります。 (電源 ON から約 40 秒後)

ッゥ	シ	ン	チ	ュ	ゥ					

NOTE

・構成情報と回線契約等に矛盾があっても、ツウシンチュウ表示 となりますので御注意ください。

(レイヤ1確立で判断しているためで故障ではありません。)

■結果が異常な場合

QLテストにてエラーが検出されると下記の表示となります。

									_			_
Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	エ	ラ	_		

NOTE

・この際の、LCD 下の LED ランプの状態及び LCD の xxxxxx の表示を確認して修理受付窓口へ連絡してくだい。

修理受付窓口

0120-662100

受付:9時~17時 土/日/祝日を除く

構成情報に異常があると下記の表示となります。

コウセ	1	シ゛	3	ゥ	ホ	ゥ	1	シ	w	3	ゥ	

NOTE

・この際は、構成情報を再確認し、正しく設定し直してください。

2. 構成情報の設定方法について

CONSOLE ポートへ接続したPCから設定を行います。

詳細は次ページ以降に示します。尚、高負荷時には操作を受け付けない場合があります。

構成情報を設定する

本装置の設定は全て CONSOLE ポートに直接接続するローカルコンソール、又は、Etherポートからの Telnet 機能にて行います。(各種設定完了後は Telnet 機能にてATM回線経由でリモート側の本装置の設定も可能です。)

ローカルコンソールを接続する

本装置のQLテストが正常に終了したら、ローカルコンソール(パソコン)の設定を確認してください。

1 本装置と保守端末(パソコン、以下ダム端と記します)を接続する。



・RS-232C ケーブルを、本装置裏面にある CONSOLE ポート に接続し、もう一端をパソコンの COM ポートに接続して ください。

NOTE

- ・ RS-2320 ケーブルの結線は、付録をご覧ください。 (一般的にクロスケーブルと呼ばれる結線です)
- 2 保守端末(パソコン)の電源を入れて、ターミナルソフトを起動する。 ターミナルソフトの設定は、下記の様に設定してください。

【通信条件】

●データ速度 : 9600bit/s

●データ長 : 8bit●パリティ : なし●ストップビット: 1bit

●文字コード : ASCII ●フロー制御 : なし 本装置の通信条件を変更した場合はそれに合わせてください。

NOTE

- ・OSは、『Windows95』『Windows98』を推奨します。
- ・ターミナルソフトは、『ハイパーターミナル』を推奨します。
- ・ターミナルソフトの使用方法は、御使用のソフトの取扱説明書 を参照してください。
- ・キー入力の間隔が速すぎると、正常なコマンドとして認識されない場合があります。その場合は、間隔をあけて入力してください。

3 ログインする。

・ダム端末を接続したまま本装置の電源をONすると下記の表示となります。パスワード入力後ダム端画面に、プロンプトが表示されることを確認してください。

画面表示の↓は Enter キーの押下を示します。

この枠はダム端画面を参照 していることを表します。 NOTE


- ・ログインできない時は、第6章をご覧ください。
- ・デフォルトのパスワードは0000000 です。万一に備え独自のパスワードを設定し てください。

```
]]] ]] ]]
    ]] ]]]
      j jj
   Password: ****** 1
*** Command Menu ***
           Command Menu
1:Set The Configuration
2:List The All Configuration
3:Save The Configuration 4:Test
5:Logging
6:Status Information
7:Maintenance
8:Logout
Input
   何も操作しない場合約10分で自動的に logout
```

し、再び password 入力待ちとなります。

下線部に C/W の Rev が表示のいます書が取ります。 Rev 表示が取ります。 Rev 表示が取ります。 Rev を対取あいたはてなが取ります。 Rev が表紙でいなにもは、 る明には、 る明には、 る明にはまります。

本装置のQLテストが終了後にダム端末を立ち上げた場合は画面上無表示のままとなります。度Enterキーの押下にて下記のように password の入力待ちとなります。



注:オンライン動作中ATM回線側や端末側が高負荷で動作している場合キー入力を受け付け

ない場合があります。

本装置の操作はメニューによる選択方式となっており、コマンド等を知らなくても操作可能な仕様となっております。

以下に実際の設定操作について説明いたします。 Login 後コマンドメニュで 1 を選択しEnter キー押下にて下記の表示となります。

```
Input>1↓ ◆ *** Set The Configuration *** 1:ATM 2:DTE 3:OAM 4:Network 5:SNMP 6:System 7:IP-MAC 8:Default Set t:Top Page
```

さらに1を選択しEnterキー押下でATM設定画面となります。

```
Input>1↓
                                      - 1を選択しEnterキー押下で
*** ATM ***
                                       ATM関連登録画面に
Line Port VPI/VCI CLP
                      Speed Shaper
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
Line Number: 1-16
n:Next Page
                                17以降はnの押下で可能となります。
b:Back Page
t:Top Page
Input>
```

さらに1を選択しEnterキー押下でLINE1設定画面となります。

本設定にてVCと契約速度を設定します。同時にCLPビットとシェーパでの送出の優先度を 設定します。必要に応じて最大32まで設定して下さい。

```
Input>1↓
Line VPI/VCI CLP
                     Speed Shaper
 0:All Set
 1:VPI/VCI=0-63/32-1023
          =0/1
 2:CLP
 3:Speed = 1-30 (1=64k, 2=128k, 3=192k, 4=256k, 5=384k,
                 6=0.5M, 7=1M, 8=2M, 9=3M, 10=4M,
                11= 5M, 12= 6M, 13= 7M, 14= 8M, 15= 9M,
                16= 10M, 17= 11M, 18= 12M, 19= 13M, 20= 14M,
                21= 15M, 22= 16M, 23= 17M, 24= 18M, 25= 19M,
                26= 20M, 27= 21M, 28= 22M, 29= 23M, 30= 24Mbit/s)
 4:Shaper = 1/2(1=High, 2=Normal)
 5:Delete Set
b:Back Page
 t:Top Page
Input>
```

ここでOを選択してEnterキー押下で1~5の全てを一度に入力可能となります。

Port1、VPI/VCI=2/100、CLPビットを0固定、ATM速度=0.5 Mbit/s シェーパ優先度をノーマルに設定する場合の例を以下に示します。

```
All>2/100, 0, 6, 2↓ ← 1~5の全てを一度に入力
Set Complete!
Line VPI/VCI CLP Speed Shaper
1 2/100 0 0.5Mbit/s Normal 設定した結果を確認して下さい。

1:Go To Set The Configuration 2:Go To Set The Configuration—ATM—Line ← 2:SetTheConfiguration—ATM—Line 画面へ b:Back Page t:Top Page lnput>

1 ~ 5 の全てを一度に入力

2 ~ 設定した結果を確認して下さい。

1:Set The Configuration 画面へ 2:SetTheConfiguration—ATM—Line 画面へ b: 1 画面前へ戻る t:Top Page へ戻る
```

登録するVCがまだある場合は2を、次の項目を登録する場合は1を、1画面戻るにはbを、TOP画面の Command Menuに戻るにはtを選択しEnterキーを押下して下さい。

DTEに関する登録(下図は Set The Configurationにて2を選択した時を示します。)

```
— Set The Configurationにて2を選択
Input>2↓ ←
*** DTE ***
Protocol
              : THROU
                         Ether Mode : Auto
                                                 Action Mode: Multi
MAC Adr
              :00-00-39-58-E8-A8
                                                 現在の設定内容が表示される。
Link Down
              :0n
                                                   (この例はデフォルト時)
Err Find(Li) : Disable
VLAN-tag
              :Disable
TOS/CLP
              :Off
 TOS/CLP Level:1
0:All Set
1:Protocol
               =1-4 (1=THROU, 2=LLC-NISO, 3=LLC-BRG, 4=VCMPX-BRG)
2:Ether Mode =1-5 (1=Auto, 2=100BASE-F, 3=100BASE-H, 4=10BASE-F, 5=10BASE-H)
3: Action Mode =1/2(1=Single, 2=Multi)
4:MAC Adr
5:Link Down
               =1/2 (1=NET, 2=0n)
 6:Err Find(Li) =1/2(1=Enable, 2=Disable)
7:VLAN-tag
              =1/2 (1=Enable, 2=Disable)
8:TOS/CLP
              =1/2 (1=0n, 2=0ff)
9:T0S/CLP Level=0-7
b:Back Page
t:Top Page
Input>
```

デフォルト設定から変更したい番号を選択し設定する。(デフォルト値は P. 18~P. 21 の一覧を参照して下さい。)

```
Input>0↓
Format=(Protocol, Ether Mode, Action Mode, MAC Adr,
       Link Down, Err Find (Li), VLAN-tag, TOS/CLP, TOS/CLP Level)
A11>1, 2, 2
                                              設定した結果を確認して下さい。
Set Complete!
                         Ether Mode: 100BASE-F Action Mode: Multi
Protocol
             : THROU
             :00-00-39-58-E8-A8
MAC Adr
Link Down
             :0n
Err Find(Li) : Disable
             :Disable
VLAN-tag
TOS/CLP
             :Off
TOS/CLP Level:1
                                      ◆ 1:Set The Configuration 画面へ
1:Go To Set The Configuration
                                      ◆── b: 1 画面前へ戻る
b:Back Page
                                      ◆ t:Top Page へ戻る
t:Top Page
Input>
```

次の項目を登録する場合は1を、1画面戻るにはbを、TOP画面の Command Menu に戻るには tを選択しEnterキーを押下して下さい。

OAMに関する登録(下図はSet The Configurationにて3を選択した時を示します。)

```
Input>3↓
*** OAM ***
                                           デフォルト時の表示例
AIS/RDI-Guard Time
AIS/RDI-Alarm Time : 4s
AIS/RDI-Recovery Time: 3s
Loop Back Time
0:All Set
1:AIS/RDI-Guard Time
                      =1-99(s)
2:AIS/RDI-Alarm Time
                      =0-99(s)
3:AIS/RDI-Recovery Time=1-99(s)
4:Loop Back Time
                      =1-99(s)
b:Back Page
t:Top Page
Input>
```

デフォルト設定から変更したい番号を選択し設定する。(デフォルト値は P. 18~P. 21 の一覧を参照して下さい。)

```
Input>0↓
Format=(AIS/RDI-Guard Time, AIS/RDI-Alarm Time, AIS/RDI-Recovery Time, Loop Back Time) スコナーマットにて入力して下さい。
```

Networkに関する登録(下図はSet The Configurationにて4を選択した時を示します。)

```
Input>4↓
*** Network ***
My IP Adr
               :192.168. 0. 1
                                        デフォルト時の表示例
Subnet Mask
              : 255. 255. 255. 0
Gateway Adr (LAN):
Gateway Adr (WAN):
0:All Set
1:My IP Adr
2:Subnet Mask
3:Gateway Adr(LAN) *Delete=0.0.0.0
4:Gateway Adr (WAN) *Delete=0.0.0.0
b:Back Page
t:Top Page
Input> ◀
                                        変更したい番号を入力しEnter
                                        を押下。
```

デフォルト設定から変更したい番号を選択し設定する。(デフォルト値はP. 18~P. 21 の一覧を参照して下さい。)

必要に応じて設定下さい。

SNMPに関する登録(下図はSet The Configurationにて5を選択した時を示します。)


```
Input>5↓
*** SNMP ***
Line SNMP Manager Adr Port VPI/VCI

1 デフォルト時の表示例

2 3
4

Line Number:1-4
b:Back Page
t:Top Page
Input>
```

デフォルト設定から変更したい番号を選択し設定する。(デフォルト値は P. 18~P. 21 の一覧を参照して下さい。)



必要に応じて設定下さい。

Systemに関する登録(下図はSet The Configurationにて6を選択した時を示します。)

```
Input>6 ↓
*** System ***
Shaping
                   : VC Shaping
                                              デフォルト時の表示例
VP Speed
                   :0.5Mbit/s
Network Maintenance:On
Layer1 Guard Time : 3s
                                Logging Save Time: 1h
                   : 9600bit/s Terminal Character:8+n
Terminal Speed
ATM-phy Watch
                   :Disable
                      =1-3 (1=VC, 2=VP, 3=Level)
 1:Shaping
 2:VP Speed
                      =1-25 ( 1=0.5M, 2=1M, 3=2M, 4=3M, 5=4M, 6=5M, 7=6M,
                             8= 7M, 9= 8M, 10= 9M, 11=10M, 12=11M, 13=12M, 14=13M,
                            15= 14M, 16=15M, 17=16M, 18=17M, 19=18M, 20=19M, 21=20M,
                            22 = 21M. 23 = 22M. 24 = 23M. 25 = 24Mbit/s
 3:Network Maintenance=1/2(1=0n, 2=0ff)
 4:Layer1 Guard Time =1-99(s)
 5:Logging Save Time =1-99 (h)
 6:Terminal Speed
                      =1-3(1=4800, 2=9600, 3=19200bit/s)
 7: Terminal Character = 1-3 (1=8+n, 2=7+e, 3=7+o)
 8:ATM-phy Watch
                   =1/2 (1=Enable, 2=Disable)
 n:Next Page
 b:Back Page
t:Top Page
Input>
```

デフォルト設定から変更したい番号を選択し設定する。(デフォルト値は P. 18~P. 21 の一覧を参照して下さい。)

```
Input>n↓

*** System ***

SNMP Community :

SNMP Sys Contact :

SNMP Sys Name :

SNMP Sys Location:

1:SNMP Community ="XXXX..." (Max31Character)

2:SNMP Sys Contact ="XXXX..." (Max31Character)

3:SNMP Sys Name ="XXXX..." (Max31Character)

4:SNMP Sys Location="XXXX..." (Max31Character)

b:Back Page

t:Top Page

Input>
```

必要に応じて設定下さい。

IP-MACテーブルに関する登録(下図はSet The Configurationにて7を選択した時を示します。)

本設定はEtherポートにてLLC-NISOモード使用時に行います。

```
Input>7 ↓
*** IP-MAC ***
            IP Adr
Line
                            MAC Adr
                                       デフォルト時の表示例
               0 FF-FF-FF-FF-FF
  1
      0.
         0.
            0.
  2
                0 FF-FF-FF-FF
         0.
             0.
      0.
         0.
             0.
                0 FF-FF-FF-FF
      0.
         0.
             0.
                0 FF-FF-FF-FF-FF
  5
                0 FF-FF-FF-FF
      0.
         0.
             0.
  6
                0 FF-FF-FF-FF-FF
      0.
         0.
  7
     0.
         0.
            0.
                0 FF-FF-FF-FF-FF
  8
                0 FF-FF-FF-FF-FF
     0.
         0.
            0.
  9
                0 FF-FF-FF-FF-FF
         0.
             0.
      0.
 10
     0.
         0.
             0.
                0 FF-FF-FF-FF-FF
 11
      0.
         0. 0.
                0 FF-FF-FF-FF-FF
 12
             0.
                0 FF-FF-FF-FF-FF
      0.
         0.
 13
                0 FF-FF-FF-FF-FF
      0.
         0.
             0.
         0.
 14
     0.
            0.
               0 FF-FF-FF-FF-FF
 15
      0. 0. 0. FF-FF-FF-FF
 16
      0. 0. 0. FF-FF-FF-FF
Line Number: 1-16
n:Next Page
b:Back Page
t:Top Page
Input>
```

接続端末数が64を越える場合は一度ルータで終端してから本装置に接続して下さい。

デフォルトに関する登録(下図は Set The Configuration にて 8 を選択した時を示します。)

Input>8↓
*** Default ***
Default Configuration Set OK? デフォルト時の表示例

1:YES
2:NO
Input>

Input>1 ↓
Set Complete!

1:Go To Set The Configuration

b:Back Page t:Top Page Input> デフォルト時の表示例

本設定のみではデフォルト設定には戻りません。Command Menuの3:Save The Configurationを正常実行できた場合に設定が変更されます。

構成情報を参照する

Command Menuの2:List The All Configurationにて現在の設定されている構成情報や予約中の構成情報を参照することができます。

```
*** Command Menu ***

1:Set The Configuration

2:List The All Configuration

3:Save The Configuration

4:Test

5:Logging

6:Status Information

7:Maintenance

8:Logout

Input>2 ↓
```

```
Input>2↓
*** ATM ***
Line VPI/VCI CLP
                    Speed Shaper
  1 1/101 0 64kbit/s Normal
            0 64kbit/s Normal
  2 1/ 102
  3 1/103 0 64kbit/s Normal
  4
    1/ 104 0 64kbit/s Normal
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
Line Number: 1-16
n:Next Page
b:Back Page
t:Top Page
Input>
```

参照したい内容が表示されるまでnとEnterを押下しつづけて下さい。

IP-MACテーブルの参照は本操作ではできませんので Command Menu で 1:Set The Configuration を選択し7:IP-MAC にて参照してください。

構成情報をセーブする

Command Menuの3:Save The Configurationにて現在予約されている構成情報を本装置内のF-ROMに格納することができます。構成情報整合性エラーコードが表示された場合はP. 46を参照して予約内容を確認修正し、再度3:Save The Configurationを実施してください。

QLテストが終了したあと、もう一度 login して登録内容を確認してください。

なお、F-ROMへ格納せずに logout したり、本装置の電源をOFFした場合には予約内容は全て取り消されます。本装置は予約段階の設定ではなくF-ROMに格納された内容で動作します。

その他

・初めて login した時は、日時を設定してください。日時情報は、本装置内の各種ロギングに使用します。必ず設定してください。

構成情報登録時の整合性エラー

セーブを実行時エラーコードが表示されましたら説明の内容を元に設定内容を見直して下さい。

エラー	名称	説明
コード		
0 1 0	接続情報なし	接続情報が設定されていない。(ATM 情報が登録されていない場合)
0 1 1	同一 VP/VC あり	同一の VPI/VCI 値が設定された場合。
0 1 2	同時使用可能	通信速度とシェーパ機能(優先/非優先)の組合せが17種類以上存在する場
	速度+シェーパ	合。
	組合せ超	
0 1 6	SNMP ポート	ネットワーク保守ありの場合で、下記いずれかの場合。
	選択エラー	・SNMP マネージャアドレス=0.0.0.0 以外でポート選択が ATM の場合、選択
		した VPI/VCI が ATM 接続情報に存在しない場合。
0 1 8	最大 PVC 数	・動作モード「シングル」で PVC 数が 2 以上の場合。
	オーバー	・動作モード「マルチ」でプロトコル「LLC-NISO」の場合に、PVC 数が 2 以上
		の場合。
0 1 9	ATM 回線合計	・VC シェーピング、VP/VC 階層シェーピング時、ATM 情報の速度合計が24
	速度オーバー	Mbit/s を超えた場合。
		▼VP シェーピング時、各 VC の合計速度がシステムの VP シェーピング速度を
		超えた場合。
020	階層シェーピング	・VP/VC 階層シェーピング時、複数の VPI が登録された場合。
	VPI オーバー	・VP シェーピング時、複数の VPI が登録された場合。
0 2 1	IP-MAC 対応	端末モード=マルチ,プロトコル=「LLC-NISO」の場合、
	テーブル	IP-MAC対応テーブルに1件以上登録されていない場合。
	未登録	

構成情報登録時の整合性エラー(続き)

構成情報整合性エラー理由詳細

DTE 情報		ATM 接続情報	IP-MAC 接続情報	備考
動作モード	プロトコル	使用 PVC 数	登録数	
シングル	フレーム透過	1 (2 以上の場合 NG)	d. c	
	LLC-NISO	1 (2 以上の場合 NG)	d. c	
	LLC-BRG	1 (2 以上の場合 NG)	d. c	
	VCMPX-BRG	1 (2 以上の場合 NG)	d. c	
マルチ	フレーム透過	1~32	d. c	
	LLC-NISO	1 (2 以上の場合 NG)	1~64(0の場合 NG)	
	LLC-BRG	1~32	d. c	
	VCMPX-BRG	1~32	d. c	

d.cはdon't careの意。

前面パネルから可能な操作

1. システムの操作項目と内容

大項目	設定項目	設定値	内容
	ダムタンソクド	4800	ダム端末の通信速度を 4800 に設定する。
シス		★ 9600	ダム端末の通信速度を 9600 に設定する。
テム		19200	ダム端末の通信速度を 19200 に設定する。
	ダムタンキャラ	★8+/ンパリ	ダム端末を8ビット、ノンパリティに設定する。
	クタ	7+グ ウスウ	ダム端末を7ビット、偶数パリティに設定する。
		7+キスウ	ダム端末を7ビット、奇数パリティに設定する。
	コウセイ	テ゛フォルトセッテイスル	構成情報のデフォルト設定値を登録する。

[★]デフォルト設定を示す。デフォルト設定以外は参照のみ可能です。

2. メンテナンスの操作項目と内容

大項目	設定項目	設定値	内容		
メンテナ	バージョン	C/W	C / W (コントロールウエア) バージョンの表示。		
ンス		H/W1	FPGA1バージョン表示		
		H/W2	FPGA2バージョン表示		
	トケイセッテイ		内蔵の時計に日付/時刻を設定する。		
	ロギング	ショウカ゛イ	障害情報の表示を行う。		
		ルイセキ	累積の障害情報の表示を行う。		
		シ゛ョウタイ	状態変化情報の表示を行う。		
		カイセンカンシ	A T M回線の変化情報の表示を行う。		
		OAM	F4/F5-AIS/RDIの受信情報の表示を行う。		
	トウケイ RX (ATM) A T M回線より受信したフレーム数。				
		TX (ATM)	A T M回線へ送信したフレーム数。		
		RX (Eth)	LANより受信したフレーム数。		
		TX (Eth)	LANへ送信したフレーム数。		
	ログクリア	ロク゛クリアスル	装置のロギング情報と統計情報をクリアする。		
	ログカクノウ	ロク゛カクノウスル	装置のロギング情報と統計情報を格納する。		
	DTEモニタ		信号線状態を表示する。		
	IP		IPアドレスを参照。		
	サブ゛ネットマスク		サブネットマスクを参照。		
	MACアト゛レス		MACアドレスを参照。		
	FAN ショウガイ	ケンシュツスル	FAN障害を検出する。異常発生時LCD表示及びSNMPマネージャ		
			に定期的に通知する。		
		ケンシュツシナイ	FAN障害を検出しない。		

前面パネルから可能な操作(続き)

3. テストの操作項目と内容

		ı	
大項目	設定項目	設定値	内容
	セルフテスト		セルフテストを行う。
	ダイアグテスト		ダイアグモードテストを行う。
テスト	ATMルーフ°		A T M内向きループテストを行う。
	DTEルーフ゜		DTEループテストを行う。
	RMTルーフ゜		ATM外向きループテストを行う。
	OAMルーフ [°] テスト (F5)	VPI/VCI	V P I / V C I への F 5 - O A Mループテストを行う。
	OAMルーフ° テスト(F4)	VPI/VCI	V P I / V C I への F 4 - O A Mループテストを行う。
	PING (WAN)	VPI/VCI	設定されているVPI/VCIおよびIPアドレスを設定しWAN側へ
		IPアドレス	のPING試験を行う。
	PING (LAN)	IP7F VX	LAN側に接続されている端末に対しIPアドレスを設定しPING試験を行う。

4. MACアドレス再学習機能の操作


前面パネルからの操作によってMACアドレスを再学習することができます。MACアドレス再学習操作後、Etherポートより最初に受信したフレームのMACアドレスを自動学習します。ただし、Etherポートよりフレームを受信するまではMACアドレス再学習操作以前のMACアドレスを保持します。また、この機能はプロトコルが"LLC-NISO"、動作モードが"Single"時のみ有効です。

(操作の詳細はP. 49参照)

この機能はコンソール(ダム端)から行うこともできます。(コンソールからの操作はP.93参照)

前面パネルからの操作概要

操作は MODE GROP ITEM PARM [SET のボタンで行います。




操作は、39~40ページの項目表の内容を個々に表示させ、該当す るものを選択していく方法です。

(数値入力の操作時は項目表を参照しながら行ってください。)

1. 表示

設定や確認操作時の表示内容は次のとおりです。



2. 操作概要

■設定/変更操作時

設定および変更の操作方法は同じです。

- SET を押す<操作内容を予約する>操作
- SET を押す<操作内容を予約する>操作
- SET を押す<操作内容を予約する>
- MODE を1秒以上押す<操作モード解除>

■確認操作時



ご注意

MODE ボタンは1秒以上押し続けてください。

操作モードに入り、約1分間以上操作を行わない場合、自動的に操作モードは解除されます。但し、"テスト" 表示中及び"DTEモニタ"中は除きます。また、高負荷時は操作出来ない場合があります。

3. 操作制限について

コンソールからログイン中は前面パネルからの操作は行えません。


П	ク	*	1	ン	チ	ュ	ゥ				


前面パネルからの操作概要(続き)

4. 各ボタンのはたらき

GROP (グループ)

GROP を押す毎に大項目が順回転します。






●このとき大項目が変わると同時に、設定項目と設定値も変わります。

前面パネルからの操作概要(続き)

I TEM (アイテム)


ITEM を押す毎に設定項目 が順回転します。



●このとき設定項目が変わると同時に、設定値も 変わります。

PARM (パラメータ)


PARM を押す毎に設定値 が順回転します。



SET (セット)

設定値を変更した場合、 **SET** ボタンを 押すことにより、設定内容が予約されます。

SET ボタンを押さずに MODE GROP **ご注意** ITEM を押した場合、変更内容は予約されません。





前面パネルからの詳細操作

1. デフォルト値設定操作

・本操作により、構成情報の設定値は全てデフォルトに設定されます。

[通信中モード表示]

① MODE を押下。 (右の様な表示になるまで押しつ づける。以降の操作も同様です。)

② ITEM を右の表示になるまで押下。

③ SET を押下。 (デフォルト値が予約される。)

④ MODE を表示がブランクになるまで押下。

(デフォルト値が設定され、 QLテストを実行。)

⑤QLテストが実行後数秒間ブランク表示されます。

(右の様な表示になる。)

⑥QLテストが正常な場合通信中表示 となります。

(網契約との矛盾があった場合でもレイヤ 1 確立時点で通信中表示とします。)

ツウシンチュウ

システム タ゛ムタンソクド セッテイチ 9600

システム コウセイ テ゛フォルトセッテイスル

ヨヤクチュウ

システム コウセイ テ゛フォルトセッテイスル

セッテイチュウ

QLテスト

ツウシンチュウ

テスト関連の操作は第5章に示します。

2. 時計の設定操作

時計はロギング情報のタイムスタンプに使用しています。障害発生時等の解析がスムーズに行える様に必ず 設定してください。時間は24時間制表示です。

(例) 時計の設定を "16年01月17日01時00分"に変更する。(年は西暦の下2桁を入力して下さい。)

[通信モード表示]

- ① MODE を押下。(右の様な表示になる。)
- ② GROP を右の表示になるまで押下。 (右の様な表示になる。)
- ③ ITEM を押下。
- 4 PARM を押下。(年の1桁目が点滅する。)
- ⑤ PARM を "1"になるまで押下。(右の様な表示になる。)
- ⑥ SET を押下。(年の2桁目が点滅する。)
- ⑦ PARM を "6"になるまで押下。 (右の様な表示になる。)
- 8 SET を押下。(月の1桁目が点滅する。)
- ⑨ SET を押下。(月の2桁目が点滅する。)
- ① SET を押下。(日の1桁目が点滅する。)

(続く)

ツウシンチュウ

システム タ^{*} ムタンソクド セッテイチ 9600

メンテナンス ハ゛ーシ゛ョン C/W XX-XX

メンテナンス トケイセッテイ '00/01/01 00:00

メンテナンス トケイセッテイ '00/01/01 00:00

メンテナンス トケイセッテイ 10/01/01 00:00

メンテナンス トケイセッテイ '10/01/01 00:00

メンテナンス トケイセッテイ '16/01/01 00:00

メンテナンス トケイセッテイ 16/01/01 00:00

メンテナンス トケイセッテイ '16/01/01 00:00

メンテナンス トケイセッテイ 16/01/01 00:00

① PARM を "1"になるまで押下。(右の様な表示になる。)

② SET を押下。(日の2桁目が点滅する。)

③PARM を "7"になるまで押下。(右の様な表示になる。)

(4) SET を押下。(時の1桁目が点滅する。)

⑤ SET を押下。(時の2桁目が点滅する。)

(⑥ P A R M を "1"になるまで押下。 (右の様な表示になる。)

① SET を押下。 (分の1桁目が点滅する。)

® SET を押下。(分の2桁目が点滅する。)

⑨ SET を押下。 (新しい年月日時分が登録される。)

② MODE を押下。(通信モード表示に戻る。)

メンテナンス トケイセッテイ '16/01/11 00:00

メンテナンス トケイセッテイ 16/01/11 00:00

メンテナンス トケイセッテイ 16/01/17 00:00

メンテナンス トケイセッテイ '16/01/17 00:00

メンテナンス トケイセッテイ 16/01/17 00:00

メンテナンス トケイセッテイ '16/01/17 01:00

メンテナンス トケイセッテイ '16/01/17 01:00

メンテナンス トケイセッテイ '16/01/17 01:00

トケイセッテイチュウ

メンテナンス トケイセッテイ '16/01/17 01:00

ツウシンチュウ

注:時計の誤差は±2分/月です。

3. DTEモニタ設定操作

DTEインタフェースの各信号線のON/OFF状態をモニタできます。

[通信モード表示]

① MODE を押下。 (右の様な表示になる。)

② GROP を右の表示になるまで押下。 (右の様な表示になる。)

③ ITEM を右の表示になるまで押下。

④ SET を押下。(右の様にDTEの信号線状態が、表示される。)

⑤ MODE を押下(通信モード表示に戻る。)

ツウシンチュウ

システム タ゛ムタンソクド セッテイチ 9600

メンテナンス ハ゛ーシ゛ョン C ∕ W X X − X X

メンテナンス DTEモニタ

T R LI CO HD 100 \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow

ツウシンチュウ

T, R

↑: T又はRがアクティブ時を表す。↓: TとRが非アクティブ時を表す。

LI:LINK

↑:LINK 確立時を表す。 ↓:LINK 非確立時を表す。 CO: COLLISION

↑:コリジョン発生を表す。 ↓:コリジョン無しを表す。

HD:半二重で動作していることを表す。

FD:全二重で動作していることを表す。

10/100: Ether速度を表す。

10:10BASE-Tで動作していることを表す。

100:100BASE-TX で動作していることを表す。

4. MACアドレス再学習操作

MACアドレスを再学習することができます。(機能の詳細はP. 40参照)

[通信モード表示]

① PARM を3秒以上押下。 (右の様な表示を1秒表示する。)

②通信モード表示に戻る

ツウシンチュウ

NISOシンク゛ル MACクリア

MEMO

第4章

機能解説

この章では、本装置の動作モード について説明します。

端末プロトコルと網サービスによる 本装置の動作モード


下表に端末プロトコルと網サービスによる本装置の動作モードを何にすべきかを示します。

עראם "באם "בא	端末(ルータ)のプロトコル					
	イーサーネット					
│	PVC	CUG	L 2サービス			
ŧ-ト*		IP-VPN	(e-VLAN 等)			
THROU	0	_	-			
LLC-NISO	0	0	ı			
LLC-BRG	0	_	0			
VCMPX-BRG	0	_	_			

〇:対応 一:非該当


接続形態

(1) フレーム完全透過モード (THROU)




用途:本装置または他社の同等機能装置との対向で使用し、ベストエフォート型ATMサービスでの使用に適しています。

(2) LLCカプセル化NISOモード(LLC/SNAP)、LLCカプセル化ブリッジモード(LLC-BRG)




用途:ATMルータ等との対向で使用し、ベストエフォート型ATMサービスでの使用に適しています。AAL5カプセル化方式をATMルータと合わせて御使いください。



用途:ルータ無しに本装置をブリッジとしてネットワークを構成します。本装置での対地数は最大32拠点まで可能です。対向先のMACアドレスを64まで学習します。全ネットワークが同一サブネットとなりますがパケットフィルタリング機能により極力回線側へは有効パケットしか送出しません。


接続形態(続き)

(4) LLCカプセル化NISOモード(LLC/SNAP)



用途:IP-VPN網やメガデータネッツのCUGサービスに使用します。完全なメッシュ型のネットワークを構築でき経済的です。


(5) VC多重モード(VCMPX)



用途:ATMルータ等が多重機能を持っている場合に本装置との1:n接続が可能です。ベストエフォート型ATMサービスでの使用に適しています。スター型ネットワークに適しています。 AAL5カプセル化方式をATMルータと合わせて御使いください。

接続形態(続き)

(6) LLCカプセル化NISOモード (LLC/SNAP)



用途:IP-VPN網やメガデータネッツのCUGサービスに使用します。完全なメッシュ型のネットワークを構築でき経済的です。


SNMP/Telnet/Ping を実施可能な動作モードと網サービス

プ゚ロトコル	端末(ルータ)のプロトコル					
	イーサ					
網サーヒ゛ス	PVC	CUG	L 2サービス			
₹- ト *		IP-VPN	(e-VLAN 等)			
THROU	0		_			
LLC-NISO	0	0	_			
LLC-BRG * 1	0	_	0			
VCMPX-BRG	0	_	_			

〇:対応 一:非対応


*1:本装置宛のIPアドレスで行うネットワークメンテナンス機能(SNMP、Telnet、Ping) 用のフレームにはVLANタグを付加しないようにタグ機能付スイッチに設定してください。本装置宛にVLANタグを付加されて送信しても認識できません。

接続形態



用途:ルータ無しに本装置をブリッジとしてネットワークを構成します。本装置での対地数は最大32拠点まで可能です。対向先のMACアドレスを64まで学習します。全ネットワークが同一サブネットとなりますがパケットフィルタリング機能により極力回線側へは有効パケットしか送出しません。但し、拠点間の通信は行えません。拠点間の通信を行う場合は下記の(2)のようにIP-VPN網を利用するか、センター側のEtherポートにルータを接続して下さい。

(2) LLCカプセル化NISOモード(LLC/SNAP)



用途:IP-VPN網やメガデータネッツのCUGサービスに使用します。完全なメッシュ型のネットワークを構築でき経済的です。

ブリッジ機能 (続き)

ブリッジ機能を実施可能な動作モード

下表にブリッジモードが可能なモードと網サービスの関係を示します。

プ ロトコル	端末(ルータ)のプロトコル						
	イーサ						
────────────────────────────────────	P\	/ C	CUG	L2サービス			
ŧ-ŀ*	単VC	複数VC	IP-VPN	(e-VLAN 等)			
THROU	0	0	_	-			
LLC-NISO *1	0	_	0	-			
LLC-BRG	0	0	_	0			
VCMPX-BRG	0	0	_	_			

〇:対応 一:非該当

*1: IP-MACテーブルへの登録が必要です。VCは1本のみ使用可能。

ブリッジ機能とは

本装置にて実装しているブリッジ機能はパケットフィルタリング機能です。つまりLAN側に接続された端末同士のデータをWAN側(ATM側)へ出力するのを防ぎATM回線上に無駄なトラフィックが発生しないようにします。


項目	仕 様	備 考
LAN側MAC学習数	6 4 個	64を越えた場合は古い順に上
		書きしていく。
WAN側MAC学習数	6 4 個	64を越えた場合は古い順に上
		書きしていく。
エージングタイマ	10分	

注:フィルタリング機能はソフト処理にて実施しておりますので良好なスループットを得るにはスイッチングHUBの使用を推奨いたします。

リモート保守機能


例1 TA、モデム時

保守センターが遠隔地の場合には本装置のCONSOLEポートにTAやモデムを接続し公衆網を介して保守が可能です。ATM網を介した対向側装置も保守が可能です。



例2 LAN経由時(Telnet、SNMP)

保守センターがLAN側にある場合はTelnet、SNMP機能によりリモート側装置の保守が可能です。




注1:保守端末から本装置へのPing試験時の最大データ長はフラグメントの発生しない1472バイトまでに対応しております。

注2:LLC-BRGモードでVLANタグ透過機能を利用する場合は、本装置宛のIPアドレスで行うネットワークメンテナンス機能(SNMP、Telnet、Ping)用のフレームにはVLANタグを付加しないようにタグ機能付スイッチに設定してください。本装置宛にVLANタグを付加されて送信しても認識できません。

リモート保守機能

例3 ローカルコンソール経由時 (Telnet)

本装置のCONSOLEポートに保守端末を接続してリモート側の本装置の保守が可能です。



SingleとMultiの違い

DTEポートに関する登録のETHERポート使用時の設定の「動作モードの設定」でSingle・Multiによる動作的な違いを以下に示します。

プロトコル [THROU・LLC-BRG・VCMPX-BRG] の場合

OSingleモード

- ・端末からのARPフレームもLAN側⇔WAN側へ運ぶため、本装置でARPによる解決はしません。 (ただし、本装置からpingなどの保守を実施する場合は、ARPによる解決を行います)
- ・LAN側端末の学習を行わない。
- ・WAN側端末の学習を行わない。

OMultiモード

- ・端末からのARPフレームもLAN側⇔WAN側へ運ぶため、本装置でARPによる解決はしません。 (ただし、本装置からpingなどの保守を実施する場合は、ARPによる解決を行います)
- ・LAN側端末の学習を行う。(LAN側端末同士のパケットをフィルタリングする)
- ・WAN側端末の学習を行う。(学習した端末へのVCにのみパケットを送信する)

プロトコル [LLC-NISO] の場合

OSingleモード

- LAN側端末からのARP要求を代理で応答する。
- ・WAN側からのフレームをLAN側端末へ送信するときは、 LAN側端末から受信したフレームより、MACアドレスを自動学習し、 送信先MACアドレス(DA)として使用するため、本装置でARPによる解決はしません。

* 動作概要と注意事項

- ・電源 OFF \rightarrow ON 後、または構成情報のセーブを実行後、LAN 側から 1 番最初に受信したフレームの送信元 MAC アドレスを自動学習します。また、Ether ポートのリンクダウン \rightarrow リンクアップおよび、各種テスト(OAMループテスト、Pingテストを除く)後(ソフトウェアの再起動を契機とする状態全て)から 1 番最初に受信したフレームの送信元 MAC アドレスを自動再学習します。さらに、前面パネルおよびコンソールポートから手動で MAC アドレス自動再学習を起動することも可能です(操作詳細は 4 9 ページ、9 3 ページ参照)。
- ・Ethernet 側へ送出するフレームの宛先 MAC アドレスには自動学習した MAC アドレス のみを使用します。学習後、構成情報のセーブを実行すると学習した MAC アドレスをF-ROMへ 格納し、次に電源 OFF→ON 後に新たなフレームを受信するまで利用されます。
- ・MAC アドレスは自動学習のみです。固定設定は不可です。
- ・受信する全ての ARP 要求に対し、代理応答を行います。

OMultiモード

- ・LAN側端末からのARP要求を受信すると、その中の目的IPが、 構成情報「IP-MACテーブル(*1)」に登録されているかを検索し、 登録されていれば、ARP要求は破棄し(該当端末が自分でARPに応答するため)、 登録されていなければその端末がWAN側にあると判断し、本装置のMACアドレスを ARP要求の応答とします。
- ・WAN側からのフレームをLAN側端末へ送信するときは、 構成情報「IP-MACテーブル」から送信先IPを検索し、 登録されていれば、該当するMACアドレスをDAとして設定し、 登録されていなければ、そのフレームは破棄します。

注: IP-MACテーブルに登録するのは、以下の内容になります。

- ①〈ルータのIPアドレス〉と〈ルータのMACアドレス〉の組合せ
- ②<ルータ下部のLAN端末のIPアドレス>と<ルータのMACアドレス>の組合せ ※②はルータ下部のLAN端末のIPアドレス全てに対して登録が必要となります。
- (*1) LAN 側端末の IP アドレスと MAC アドレスの組合せを登録しておくテーブルです。

MEMO

第5章

試験及び状態表示


(工事/保守資料)

この章では、システムに異常を感じた ときに実施していただくテスト、統計 情報参照方法及び LED・LCD による状態 表示について説明します。

テストの範囲

もし、通信不可となった場合に、異常箇所を切り分けるために、下記の様なテスト機能をサポートしています。

- ・セルフテスト:本装置内のデータ経路のチェックをします。
- ・ダイアグモードテスト:本装置のDTEインタフェース部のテストを連続して行えます。
- ・ループ設定:本装置内にループ状のデータ経路をつくることにより、接続している装置とのデータ送受信テストを行えます。(LLC-NISOモード時を除く)
- OAM ループバックテスト: OAM のループバックセルを送出して相手側装置とのループテスト を行えます。
- Pingテスト:WAN側かLAN側を指定し任意のIPアドレス宛にPing試験を実施できます。



- * 1:網サービスによっては網の入力部にて折り返ります。
- * 2: IPアドレスにより折り返り位置が変わります。

各テストは前面パネル及びコンソールのどちらからでも設定が可能です。

OAMループバックテストは網の種類やサービスにより実施できない場合があります。

セルフテスト、ダイアグテスト、ループ設定中は Telnet、SNMP、Ping 等のネットワーク機能は 実施出来ません。

前面パネルからの設定

1. セルフテスト起動操作

[通信モード表示]

- ① MODE を押下。(右の様な表示になる。)
- ② GROP を右の表示になるまで押下。
- ③ SET を押下。

テストが自動的に繰返し行われます。

(1回のテスト時間は約1秒です。)

●テスト時のDTEインタフェースの信号線は 次のとおりです。

[Ether1/2]

R → 無視

T ← 無送出

- 4 SET を押下しテストを終了します。
- ⑤ MODE を押下。 (テストを終了し、通信モード表示に戻る。)

ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

テスト セルフテスト

▲結果が正常な場合

テストチュウ X X X X X セルフテスト O K

- XXXXX部にテスト経過時間が表示されます。1当たり約1秒です。最大65535でこれを越えるとのから再スタートします。
- OK部には 判定中は"一"が 表示されます。
- ▲結果が異常な場合

テストエラー ERR: XXXX セルフテスト

● X X X X 部にエラーコードが表示されます。

エラーコードの内容は第5章セルフテスト・ダイアグテスト時のエラーコードを参照して下さい。

テスト セルフテスト

2. ダイアグモードテスト起動操作

[通信モード表示]

① MODE を押下。 (右の様な表示になる。)

② GROP を右の表示になるまで押下。

③ [TEM を右の表示になるまで押下。

4 SET を押下。

- ●テストが自動的に繰返し行われます。(1回のテスト時間は約1秒です。)
- ●イーサ側は内部にてループのためループコネクタは不要です。

[Ether 1/2]

R → 無視

T ← 無送出

⑤ SET を押下しテストを終了します。

⑥ MODE を押下。 (テストを終了し、通信モード表示に戻る。) ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

テスト セルフテスト

テスト タ゛イアク゛テスト

▲結果が正常な場合

テストチュウ X X X X X タ゛イアク゛テスト O K

- X X X X X 部にテスト経過時間が 表示されます。 1 当たり約 1 秒で す。最大 65535 でこれを越えると O から再スタートします。
- O K 部には 判定中は "-" が 表示されます。

▲結果が異常な場合

●XXXX部にエラーコードが表示されます。エラーコードの内容は第5章セルフテスト・ダイアグテスト時のエラーコードを参照して下さい。

テスト タ゛イアク゛テスト

3. ATM (内向き/外向き) ループテスト起動操作

DTE(ループバックテスト機能が必要)から送出したデータが本装置内のATMインタフェース部で折り返されてきます。受信したデータと送信したデータが合っているか照合して下さい。

[通信モード表示]

- ① MODE を押下。 (右の様な表示になる。)
- ② **GROP** を右の表示になるまで押下。
- ③ I T E M を右の表示になるまで押下。

④ SET を押下。

●本装置はATMインタフェース部で折り返し状態をつくります。

以降のテストはDTEから操作してくださ い。

⑤ SET を押下しテストを終了します。

⑥ MODE を押下。(テストを終了し、通信モード表示に戻る。)

ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

テスト セルフテスト

テスト ATMルーフ°

外向き時の表示

テスト RMTルーフ[°]

▲テスト時の表示

外向き時の表示

テストチュウ XXXXX RMTルーフ[°]

● X X X X X 部にテスト経過時間が 表示されます。1当たり約1秒です。 最大65535でこれを越えると0から再 スタートします。

テスト ATMルーフ°

外向き時の表示

テスト RMTルーフ°

前面パネルからの設定

4. DTEループテスト起動操作

DTE(ループバックテスト機能が必要)から送出したデータが本装置内のDTEインタフェース部で折り返されてきます。受信したデータと送信したデータが合っているか照合して下さい。

[通信モード表示]

① MODE を押下。(右の様な表示になる。)

ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

② GROP を右の表示になるまで押下。

テスト セルフテスト

③ I T E M を右の表示になるまで押下。

テスト DTEルーフ゜

④ SET を押下。

▲テスト時の表示

テストチュウ XXXXX DTEルーフ[°]

- A T M側から来るデータを折り返します。
- X X X X X 部にテスト経過時間が 表示されます。 1 当たり約 1 秒です。 最大 65535 でこれを越えると O から再 スタートします。
- ⑤ SET | を押下しテストを終了します。

テスト DTEルーフ゜

⑥ MODE を押下。 (テストを終了し、通信モード表示に戻る。)

5. F5-〇AMループバックテスト起動操作

ATM回線がVCサービス時疎通試験を行うことが出来ます。本テストは端末側の通信に影響を与えません。

[通信モード表示]

- ① MODE を押下。(右の様な表示になる。)
- ② GROP を右の表示になるまで押下。
- ③ | I T E M | を右の表示になるまで押下。

④ PARM を右の表示になるまで押下。 PARM を押下毎に設定されているVPI ✓VCIが表示され、そのチャネルでF5ー OAMループバックテストを実施します。

⑤ SET を押下。

テストが自動的に繰返し行われます。

(OAMセルの送出間隔は5秒です。送出間隔はダム端から1秒~99秒の範囲で変更が可能です。)

- ⑥ SET | を押下しテストを終了します。
- ① MODE を押下。 (テストを終了し、通信モード表示に戻る。)

ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

テスト セルフテスト

テスト OAMルーフ° (F5) VPI/VCI= 00/0032

テスト OAMルーフ° (F5) VPI/VCI= 00/0033

テストチュウ Y Y Y Y Y O A M ルーフ゜ (F 5) X X X X

▲結果の確認方法。

●上段のYYYYY部に戻ってきたOAMセル数、下段のXX ХХХ部に送信したOAMセル 数が表示されます最大 65535 で これを越えると0から再スタートします。上段と下段の差が増加してきたら異常です。

6. F4-〇AMループバックテスト起動操作

ATM回線がVPサービス時疎通試験を行うことが出来ます。本テストは端末側の通信に影響を与えません。

[通信モード表示]

- ① MODE を押下。(右の様な表示になる。)
- ② GROP を右の表示になるまで押下。
- ③ | I T E M | を右の表示になるまで押下。
- ④ PARM を押下毎に設定されているV PIが順次表示されるので希望のVPIを表示する。
- ⑤ SET を押下でテストが実行されます。

テストが自動的に繰返し行われます。

(OAMセルの送出間隔は5秒です。送出間隔はダム端から1秒~99秒の範囲で変更が可能です。)

- ⑥ SET を押下しテストを終了します。
- ⑦ MODE を押下。(テストを終了し、通信モード表示に戻る。)

ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

テスト セルフテスト

テスト OAMルーフ° (F4) VPI/VCI= 00/0004

テスト OAMルーフ° (F4) VPI/VCI= 01/0004

▲結果の確認方法。

●上段のYYYYY部に戻ってきたOAMセル数、下段のXX ХХХ部に送信したOAMセル 数が表示されます最大 65535 で これを越えると0から再スタートします。上段と下段の差が増加してきたら異常です。

テスト OAMルーフ° (F4) VPI/VCI= 01/0004

7. PINGテスト (WAN) 起動操作

本装置やルータ、ATM網に対してPing試験を実施することができます。

[通信モード表示]

① MODE を押下。(右の様な表示になる。)

セッテイチ 9600

システム ダ ムタンソクド

② GROP を右の表示になるまで押下。

テスト セルフテスト

ツウシンチュウ

③ ITEM を右の表示になるまで押下。 PARM を押下毎に設定されているVPI /VCIが順に表示され繰り返されます。 ④ SET を押下でIPアドレス入力 画面が現れます。IPアドレス登録済みの場合はもう一度 SET の押下でテスト開始 となります。

テスト PING (WAN) 000.000.000.000

⑤ PARM を押下で先頭の桁がブリンクしIPアドレス入力待ちとなります。 PARM と SET キーを使用し IPアドレスを入力して下さい。 最終桁を入力後 SET 押下でテストが開始されます。

テスト PING (WAN) 000.000.000.000

● X X X X X 部に送出数を Y Y Y Y Y 部に受信数が表示されます。約 1 秒に 1 パケットを出力します。最大 65535 でこれを越えると O から再スタートします。

テスト PING (WAN) 192.000.020.001

⑥ SET を押下しテストを終了します。

▲テスト時の表示

テストチュウ YYYYY PING (WAN) XXXXX

⑦ MODE を押下。 (テストを終了し、通信モード表示に戻る。) テスト PING (WAN) VPI/VCI= 00/0032

ツウシンチュウ

8. PINGテスト(LAN)起動操作

本装置やルータ、ATM網に対してPing試験を実施することができます。

[通信モード表示]

① MODE を押下。(右の様な表示になる。)

② GROP を右の表示になるまで押下。 (右の様な表示になる。)

③ I T E M を右の表示になるまで押下。

④ SET を押下でIPアドレス入力 画面が現れます。IPアドレス登録済みの場合はもう一度 SET の押下でテスト開始 となります。

⑤ PARM を押下で先頭の桁がブリンクしIPアドレス入力待ちとなります。 PARM と SET キーを使用し IPアドレスを入力して下さい。 最終桁を入力後 SET 押下でテストが開始されます。

● X X X X X 部に送出数を Y Y Y Y Y 部に受信数が表示されます。約1秒に1パケットを出力します。最大 65535 でこれを越えると O から再スタートします。

⑥ SET | を押下しテストを終了します。

⑦ MODE を押下。 (テストを終了し、通信モード表示に戻る。) ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

テスト セルフテスト

テスト PING(LAN)

 テスト
 PING (LAN)

 000.000.000.000

テスト PING (LAN) 000.000.000.000

テスト PING (LAN) 192.000.020.001

▲テスト時の表示

テストチュウ YYYYY PING (WAN) XXXXX

テスト PING(LAN)


ツウシンチュウ


コンソール(ダム端)からの操作

1. セルフテスト


本装置が自動的にテストデータを送受信し、そのデータを照合して正常かどうかを確認します。 異常が発生した場合は、まず本テストを実行してください。尚、本操作によりオンライン動作 は中断されますので御注意下さい。

下記に Password 入力からの操作手順を示します。







2. ダイアグテスト設定




3. ATMループテスト設定



4. DTEループテスト設定




5. RMTループテスト設定




6. F4-〇AMループテスト設定

TEST項目の選択画面からの操作を示します。 (VCIは4固定です。)



7. F5-ОАМループテスト設定

TEST項目の選択画面からの操作を示します。





* 1:正常時は送出数と戻り数がほぼ同じ値となります。対向装置の仕様や網のサービスにより一致しない場合や "0" のままの場合もあります。

一般的にPVCサービス時は対応可能ですが、CUGやIP-VPNサービス時は本テストが対応不可です。

OAMセルが戻ってきても送出数と不一致の場合は対向装置とのパスは確立できていますがATM回線速度が間違っているか対向装置のシェーピング機能がOAMセルの割込みに対応してないことが考えられます。Ping試験と組み合わせて切り分けを行ってください。

8. PING(LAN)試験設定






ロギング情報参照方法 (前面パネルから)

本装置は次のロギング情報を採取しています。エラーコードの内容は第5章 エラーコード又は状態コード を御参照下さい。具体的な操作方法は次ページを参照下さい。

●障害情報 (ショウガイ)

最大1024件の障害情報を採取します。 1024件を越えた場合は古いものから順に削除されます。

<表示形式>




ヸング採取月日と時刻

●累積情報(ルイセキ)

エラーコード毎に最大65535件までの 障害件数を採取します。

発生回数が65535を越えた場合ログクリアを 行うまで65535のままです。

<表示形式>



●ステータス情報(ジョウタイ)

最大256件の状態ロギングを採取します。 256件越えた場合は古いものから順に削除 されます。

<表示形式>



ヸング採取月日と時刻

●ステータス情報(カイセンカンシ)

最大256件の状態ロギングを採取します。 256件を越えた場合は古いものから順に削除 されます。

<表示形式>




ロギング 採取月日と時刻

●障害情報 (OAM)

最大1024件の障害情報を採取します。 1024件を越えた場合は古いものから順に削除 されます。

<表示形式>



ヸ`ング採取月日と時刻

ロギング情報参照方法 (前面パネルから)

前面パネルからの操作

[通信中モード表示]

- ① MODE を押下。 (右の様な表示になるまで押しつ づける。以降の操作も同様です。)
- ② GROP を右の表示になるまで押下。 (右の様な表示になる。)
- ③ I T E M を右の表示になるまで押下。 ロギング参照モードに入る。
- ④ PARM を押し参照したい ロギング項目を表示させる。「PARM」を押す毎にロギング項目が変わります。
- ⑤ SETを押下。SET押す毎に、採取されているロギング内容が次々に表示される。
- ⑥以下④⑤の操作を繰り返し、全てのロギング情報を参照することができる。
- ⑦参照を終了する場合はMODEを押下する。(右の様な表示になる。)

ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

メンテナンス ハ゛ーシ゛ョン C/W XX-XX

メンテナンス ロキ゛ンク゛ ショウカ゛イ

メンテナンス ロキ゛ンク゛ (ロギング項目)

ロギング内容を表示

ツウシンチュウ

統計情報参照方法 (前面パネルから)

統計情報の表示を行います。

表示内容は、電源入力時または統計情報をクリアしたときからの各種フレームの個数(10進数表示)です。

前面パネルでの表示

●各種フレーム数を表示する。フレーム数を10桁表示します。



フレームの種類にはATM、EtherのそれぞれTX/RXがあります。 $O\sim4294967295$ までをカウントしオーバーフローした場合は再びOからカウントを行います。

参考

構成情報に誤りがあり網サービスや対向装置との不一致があった場合は、ルータ等からPing コマンドを実行してもTXフレーム数のみが増加し、RXフレーム数は増加しませんので障害切り分け試験時等に御活用ください。

(処理能力以上のフレーム処理時のカウント値は正確ではなくなります)

統計情報参照方法 (前面パネルから)

前面パネルからの操作

[通信中モード表示]

- ① MODE を押下。 (右の様な表示になるまで押しつ づける。以降の操作も同様です。)
- ② GROP を右の表示になるまで押下。 (右の様な表示になる。)
- ③ I T E M を右の表示になるまで押下。 統計情報参照モードに入る。
- ④ PARM を押し参照したい ロギング項目を表示させる。「PARM」を押す毎に統計項目が 変わります。
- ⑥以下④の操作を繰り返し、全ての統計情報を参照することができる。
- ⑦参照を終了する場合はMODEを押下する。

(右の様な表示になる。)

ツウシンチュウ

システム ダ ムタンソクド セッテイチ 9600

メンテナンス ハ゛ーシ゛ョン C∕W XX-XX

メンテナンス トウケイ (ATM) RX ×××××××××


メンテナンス トウケイ (統計項目)

ツウシンチュウ

ロギング情報参照方法 (コンソールから)

本装置は障害、累積、状態、回線監視、OAM監視の各ロギング情報を採取しています。 参照方法を以下に説明いたします。

下記に Password 入力からの操作手順を示します。



ロギング情報参照方法 (コンソールから)

(つづき) 1:Go To Logging n:No Next Page t:Top Page この例では Logging メニュー選択画面から Input>4↓ ◆ 即4を押下し Line Guard Log (回線監視口 *** Line Guard Log *** 2002/01/29-18:00:04 40 グ)を参照している場合を示しています。 2002/01/29-18:00:01 10 2002/01/28-20:46:17 30 2002/01/28-20:46:14 20 ログ内容の詳細はP.98を参照して下 2002/01/28-20:46:11 40 さい。 2002/01/28-20:46:07 10 1:Go To Logging n:No Next Page t:Top Page この例では Logging メニュー選択画面から 即5を押下し0AM Log(OAM監視ログ)を Input>5↓ 参照している場合を示しています。 *** OAM Log *** 2002/01/29-18:34:06 40 (VPI= 1) (VCI= 37) 2002/01/29-18:34:06 40 (VPI= 0) (VCI= 34) 2002/01/29-18:34:06 41 (VPI= 1) (VCI= 37) 2002/01/29-18:34:06 41 (VPI= 0) (VCI= 34) 2002/01/29-18:34:03 40 (VPI= 1) (VCI= 37) 1:Go To Logging ログ内容の詳細は P.99 を参照して下さい。 n:Next Page

OAM監視ログの次のページを参照するにはn を、別のログを参照するには1 を、トップ画面に戻るにはt を選択しE n t e r 押下する。

重要

t:Top Page Input> -

- * 1:本装置を新たに設置時はLog Clear して下さい。
- *2:本装置のロギング情報は一時メモリとしてSD-RAMに行っておりますが、電源のOFFで情報が失われてしまうため、定期的にF-ROMへの格納を行っております。F-ROMはその性質上書き込み回数が有限であるため、1時間毎の格納(Logging Save Time により1~99時間まで変更可能)となっておりますが、現地での不具合解析等で電源をOFFする前にLog Saveコマンドを実行し最新の情報をF-ROMに格納後に電源をOFFしてください。


工場や保守部門に不具合解析等を依頼される場合は、本機能により採取した全てのログ情報と本装置の設定情報(List The All Configurationコマンド)の全てをテキストファイル化して添付下さるようお願い致します。より効率的に解析作業を行うことが可能となります。

ステータス情報参照方法(コンソールから)

本装置はATM回線、Ether端末からの送受信フレーム数をステータス情報として採取しています。

参照方法を以下に説明いたします。

下記に Password 入力からの操作手順を示します。



<ステータス情報一覧>

ステータス情報項目	内容
Recv Frame(ATM)	ATM側から正常フレーム受信時にカウントアップする。
Send Frame(ATM)	ATM側へ正常フレーム送信時にカウントアップする。
Recv Frame(Ether)	Ether 側から正常フレーム受信時にカウントアップする。
Send Frame(Ether)	Ether 側へ正常フレーム送信時にカウントアップする。
HEC Error	ATM側から受信したセルがHECエラーであった場合にカウントアップする。
Symbol Error	ATMインタフェースのレイヤ1レベルでの障害が発生した時にカウントアップする。


運用や不具合時等の解析に御活用ください。

注:処理能力以上のフレーム処理時や本体リセット時、ATM回線異常時等のカウント値は正確ではなくなります。

メンテナンスに関する操作方法(コンソールから)

本装置はメンテナンス機能として本体のリセット、端末状態のモニタ、メモリダンプ、時計設定、パスワード設定、C/WやFPGAのバージョンの参照、Telnet機能の起動行うことが出来ます。これらの各項目についてコンソールからの操作方法を下記に示します。

下記に Password 入力からの操作手順を示します。



メンテナンスに関する操作方法(コンソールから)

```
この例では Maintenance 選択画面から即3
*** Memory Dump ***
                            を押下しメモリダンプ機能を実行していま
Adr
b:Back Page
t:Top Page
                            この例では20000を選択しEnter
Format=(Adr)
                            押下で20000番地から256バイトの
Input>20000 ↓
                            データを参照しています。
        4e 41 2d 32 35 4d 45 3a - 48 2f 57 32 20 20 01 00
00020000
00020010
        30 31 36 20 30 31 31 32 - 31 33 20 20 20 20 00 00
        ff ff ff f5 59 aa 66 - 0c 00 01 80 00 00 00 e0
00020020
        Oc 80 06 80 00 00 00 88 - Oc 80 04 80 00 01 f8 54
00020030
        00020040
        0c 00 04 80 00 00 00 00 - 0c 00 01 80 00 00 00 80
00020050
        Oc 00 02 00 0a 00 99 63 - 00 48 04 00 00 00 00 00
00020060
00020070
        00020080
        00020090
        00 00 00 00 00 00 00 00 - 80 02 20 01 00 00 00
000200A0
        40\ \ 48\ \ 04\ \ 00\ \ 00\ \ 00\ \ 00\ \ -\ \ 00\ \ 00\ \ 00\ \ 00\ \ 00\ \ 00\ \ 00
000200B0
        000200C0
000200D0
        000200E0
        80 82 20 09 00 00 00 00 - 00 40 00 00 00 00 00 00
000200F0
1:Go To Maintenance
2:Go To Maintenance-Memory Dump
n:Next Page
t:Top Page
Input>
Input>4↓
                           この例では Maintenance 選択画面から即4
*** Date ***
                           を押下しデート機能を実行しています。
Date: 2002/01/29 20:13:50
Date=YYMMDDHHMMSS
b:Back Page
t:Top Page
Format=(Date)
Input>020201201550
                           この例では2002年2月1日20時15
Set Complete!
                           分50秒にセットし直しています。
Date: 2002/02/01 20:15:50
                           設定の成功を示しています。
1:Go To Maintenance
b:Back Page
t:Top Page
Input>
Input>5↓
                           この例では Maintenance 選択画面から即5
*** Password ***
                           を押下しパスワード変更機能を実行してい
                           ます。(付録の「パスワードに利用可能な文
Old Password=XXXXXXXX
New Password=XXXXXXXX
                           字」を参照ください。)
b:Back Page
t:Top Page
                           この例では00000000から11111111に変更し
Format=(Old Password, New Password)
                           ています。
Input>0000000, 11111111
                           設定の成功を示しています。
Now Password Registering!
Set Complete!
                           (つづく)
```

メンテナンスに関する操作方法 (コンソールから)

```
1:Go To Maintenance
                     (つづき)
b:Back Page
t:Top Page
Input>
Input>6↓ ←
                      この例では Maintenance 選択画面から即6
*** Version ***
                      を押下しC/W等のバージョン表示の参照
          XX-XX
NA-25ME-1:C/W
                      している場合を示しています。
     :H/W1
          XX-XX
     :H/W2
          XX-XX
                       取扱説明書の表紙に記載している Rev 表示
b:Back Page
                       と対応しているかを確かめてください。
t:Top Page
Input>
Input>7 ↓ ←
                      この例では Maintenance 選択画面から即り
                      を押下しTeInet機能を実行していま
*** Telnet ***
VPI/VCI=0-63/32-1023
IP Adr
b:Back Page
t:Top Page
Format=(VPI/VCI, IP Adr)
Input>0/32, 192, 168, 0, 20 ↓
TCP connection error!
                      定義していないVPI/VCIやIPアド
                      レスを指定するとこの様な表示となります。
b:Back Page
t:Top Page
Input>0/32, 192. 0. 20. 1 ↓
---- Other user already login! ---- Retry Please -----
Session Disconnected by remote host◀── 既に別の端末からログインしている場合は
                        この様な表示となります。
b:Back Page
t:Top Page
                       正しくログイン出来た場合は以下の様な表
Input>
                       示となります。
Input>1/100, 192, 168, 0, 20 J
     11
       ]]]]]]
              ]]]]]]]]]
                                ]]]]]]]]
                        ]]
                                      11
                            ]]
              ]]]]] ]]
                                111111 1 11 1111111
  11 11
      ]]] ]] ]]
                                111 11 11 11111111
                           ]] ]]]
      ]] ]]]
                      ]]
 ]] ]]]
              ]]
                                ] ]]] ]]
                 ]]
              ]] ]]]]
       ] ]]
                                ]]]] ]] ]]]]]]
        ]] ]]]]]
                         ]] ]]]]]]]]]]]]
       ]] ]]]]]]
                  ]]
]] ]
               ]]]
H/W :XX-XX XX-XX
                    111
Password:
```

この後の操作は直接コンソールにダム端を接続した場合と同様です。

メンテナンスに関する操作方法 (コンソールから)

Input>8↓ ←
*** FAN Alarm Detection ***
FAN Alarm Detection:Enable

この例では Maintenance 選択画面から即8を押下しFAN障害検出の設定行う場合を示しています。

1:Enable 2:Disable b:Back Page t:Top Page Input>

Input>2↓ ◀
Set Complete!
FAN Alarm Detection:Disable

1:Go To Maintenance b:Back Page t:Top Page Input> - この例ではFANアラームが発生したので LCD上の表示やSNMPマネージャーへ の通知を行わないようにするためにDisable に設定しています。本設定ではF-ROMへ 書き込みません。FAN交換が実施されるよ うに、電源の再投入やリブートで再びEnable に戻る仕様となっています。

*** NISO Single Learning MAC Clear *** Clear OK?

1:YES 2:N0 Input>1

Clear Complete! ←

1:Go To Maintenance b:Back Page t:Top Page Input> この例では Maintenance 選択画面から 即9を押下しMACアドレス再学習機 能を実行する画面を選択しています。 1でMACアドレス再学習実行、2で 未実施です。

MACアドレス再学習操作が成功した ことを示しています。この後、Etherポートより受信した最初のフレー ムのMACアドレスを自動学習しま

(機能詳細はP. 40参照)

状態表示(障害発生)

●障害発生時状態表示

障害が発生した時の状態を表示します。障害発生時、或いは通信がうまくいかない場合の対処 については、第6章を参照してください。

●緑点灯 ■赤点灯 ▲橙点灯 ○消灯

項番	POWER	L1	100	COL	LINK	T/R	装 置 状 態	
1		•	1	2	3	4	ATM レイヤ 1 障害	
2		•	1	2	3	4	VP/VC障害 (VP/VC-RDI)	
3		•	1	2	3	4	VP∕VC障害 (VP/VC-AIS)	
4		•	1	2	3	4	FANショウガイ	

- ①100BASE-TXで動作時点灯、10BASE-Tで動作時消灯します。
- ②コリジョン発生時点灯します。
- ③Etherのリンク確立時点灯します。
- ④T又はRがアクティブ時点灯します。

項番 1. ATM レイヤ 1 障害時のLCD表示

ショウカ゛イ ERR:32 レイヤ1ショウカ゛イ

項番2. VP障害(VP-RDI)時のLCD表示

VC障害(VC-RDI)時のLCD表示

項番3. VP障害(VP-AIS)時のLCD表示

VC障害 (VC-AIS) 時のLCD表示

ショウカ゛イ ERR:22 VP-RDI(xx)

ショウカ゛イ ERR: 26 VC-RDI(xx/xxxx)

ショウカ イ ERR: 20 VP-AIS (xx)

ショウカ゛イ ERR: 24 VC-AIS (xx/xxxx)

(xx):該当VPを表示します。

(xx/xxxx):該当VP/VCを表示します。

項番4. FAN障害時のLCD表示

V P 障害又は V C 障害又はレイヤ 1 障害と同時に発生時は見えません。

ツウシンチュウ FANショウカ゛イ

注意:FANは消耗品です。周囲温度等の環境によって寿命は左右されます。装置寿命である5年を超えても御使用される場合は工場へセンドバックしFAN交換や、電源交換等のオーバーホール(有償)を実施して下さい。(オーバーホールを実施してもさらに5年の動作保証するものではありません。)万一FAN障害が発生しても直ちに通信断とはなりませんのでFAN障害がLCD表示された後に交換しても通信には問題ありません。保守者に連絡し必要な処理を保守者と御打ち合わせ下さい。また、異音が激しい場合は直ちに電源をOFFして下さい。

状態表示(バッファ輻輳)

●データバッファ輻輳時の状態表示

項番1. ATM回線からの受信時、バッファ輻 輳発生時の表示。バッファ使用率80%以上で 表示、60%以下で表示解除。 フクソウ ハッセイ A T M → D T E

項番2. DTEからの受信時、バッファ輻輳 発生時の表示。バッファ使用率80%以上で表示、60%以下で表示解除。

注:ダム端末から | og i n中の場合 L C D は「ログインチュウ」表示のままです。

セルフテスト・ダイアグテスト時の エラーコード

エラー	障害名	障害要因
コード		
4006	セルフテスト	データ待ちでタイムアウトを検出
	データT. O	
4007	セルフテスト	データ受信時、ビットエラー検出
	データNG	
4106	ダイアグテスト	データ待ちでタイムアウトを検出
	データT. O	
4107	ダイアグテスト	データ受信時、ビットエラー検出
	データNG	

エラー(障害)コード

エラーコート゛	障害名	障害要因	対処
1 0	構成情報不正	F-ROM 内構成情報のヘッダ又はサム値エラーを検出した。	4
1 2	ダウンロードエラー	リモートホストからの telnet によるダウンロード時、 F-ROM 書込み時に、F-ROM 消去/書込み/ベリファイエラー のいずれかを検出した。 FDL 対象ファイル: 01=FPGA1, 02=FPGA2, 03=C/W	4
		エラー場所 : 01=F-ROM1, 02=F-ROM2	
1 3	構成情報書込みエラー	構成情報格納時に、F-ROM 消去/書込み/ベリファイエラーを検出した。	4
1 4	ログ/統計書込みエラー	ロギング/統計情報を格納時、F-ROM 消去/書込み/ベリファイエラーを検出した。	4
1 5	パスワード登録エラー	パスワードを格納時、F-ROM 消去/書込み/ベリファイエラーを検出した。	4
2 0	VP一AIS障害	VP-AIS受信後、「AIS/RDI 受信による障害検出時間(構成情報)」内に、AIS受信が回復しない。	1
2 1	VP-AIS障害の回復	VP-AIS障害状態において、ユーザーセル受信又は、一 定時間 (「AIS/RDI 受信による障害回復時間(構成情報)」 VP-AIS未受信。	1
2 2	VP-RDI障害	VP-RDI受信後、「AIS/RDI受信による障害検出時間(構成情報)」内に、RDI受信が回復しない。	1
2 3	VP-RDI障害の回復	VP-RDI障害状態において、一定時間 (「AIS/RDI受信による障害回復時間(構成情報)」VP-RDI未受信。	1
2 4	VC一AIS障害	VC-AIS受信後、「AIS/RDI 受信による障害検出時間(構成情報)」内に、AIS受信が回復しない。	1
2 5	VC一AIS障害の回復	VC-AIS障害状態において、ユーザーセル受信又は、 一定時間(「AIS/RDI受信による障害回復時間(構成情報)」、 VC-AIS未受信。	1
2 6	VC-RDI障害	VC-RDI受信後、「AIS/RDI受信による障害検出時間(構成情報)」内に、RDI受信が回復しない。	1
2 7	VC-RDI障害の回復	VC-RDI障害状態において、一定時間 (「AIS/RDI受信による障害回復時間(構成情報)」VC-RDI未受信。	1
2 E	OAMセル送信不可	O A Mセル送信バッファオーバーフロー	3
3 2	ATM障害	A T M回線の回線障害を検出した。 (信号線障害が、構成情報での監視時間継続した。)	1
3 3	A T M障害回復	項番32の状態から回復した。	_

- 対処 ①本障害が頻発して運用に支障がある場合は、回線業者に改善を御要求下さい。
 - ②障害発生時の解析用です。特に処置はありません。スループットに影響するほど頻発するようでしたら 修理受付窓口へ御相談下さい。
 - ③一時的にトラフィックが過剰になったためです。特に処置はありません。
 - ④障害内容を保守者に連絡して下さい。

エラー(障害)コード(続き)

エラーコート゛	障害名	障害要因	対処
3 7	RTC障害	RTCの異常を検出した。 詳細要因 10h:リードデータエラー 30h:歩進エラー 11h:リードリトライout 40h:リードリトライout (初期設定時)	4
3 E	FAN障害	FAN異常を検出した。	4
3 F	FAN障害回復	項番3Eの状態から回復した。	4
4 0	セルフテストエラー	セルフテストでエラー発生。 詳細要因 O6:T.Oエラー O7:データNG	4
4 1	ダイアグテストエラー	ダイアグモードテストでエラー発生。 詳細要因・・・セルフテスト時と同様の内容。	4
6 0	Ether リンクダウン検出	リンクダウン検出。	2
6 1	Ether Magic Packet 検出	Magic Packet を検出した。	2
6 5	Ether 受信フレームカウンタオーバーフロー	受信フレームカウンタオーバーフロー。	2
6 6	Ether 受信 FIFOオーバーフロー	受信FIFOオーバーフロー。	2
6 7	Ether PHY 受信エラー	PHY受信エラー。	2
6 A	Ether 送信 FIFOオーバーフロー	送信FIFOアンダーフロー。	2
6 B	Ether 送信フレーム長異常	送信フレーム長異常。	2
6 C	Ether キャリア未検出	キャリア未検出。	2
6 D	Ether キャリア送出未検出	キャリア送出未検出。	2
6 F	Ether リンク回復	リンク回復を検出。	2
8 0	SARコマンドビジー	SARコマンドビジー状態	2
8 1	メールボックスFull	メールボックスに空きが無く、SAR受信不可	2
8 2	M I Bカウンタオーハ゛ーフロー	RUEC (無効 VPI/VCI 受信エラーカウンタ),RIDC (受信内部破棄セルカウンタ) のカウンタレジスタがオーバーフローした。	2

- 対処 ①本障害が頻発して運用に支障がある場合は、回線業者に改善を御要求下さい。
 - ②障害発生時の解析用です。特に処置はありません。スループットに影響するほど頻発するようでしたら 修理受付窓口へ御相談下さい。
 - ③一時的にトラフィックが過剰になったためです。特に処置はありません。
 - ④障害内容を保守者に連絡して下さい。

状態コード

状態	状態内容	備考
コード		(ダム端表示メッセージ)
1 0	デフォルト構成情報で立上り	Default Configuration
1 1		Default Password
1 2	構成情報書換実行(正常終了時)	Configuration Re-Write
		(エラー時は、障害ログに残ります)
1 3	IP重複検知(ARP要求受信時に検出する)	IP Address Overlap
2 0	Resetコマンド受付け(ダム端末)	Reset Command Accept(from DUM-Terminal)
2 1	loginコマンド受付け(ダム端末)	Login Command Accept(from DUM-Terminal)
2 2	logoutコマンド受付け(ダム端末)	Logout Commans Accept(from DUM-Terminal)
2 3	キータイムアウト発生(ダム端末)	Key Time Out(from DUM-Terminal)
2 4	loginコマンド受付け(telnet)	Login Command Accept(from telnet)
2 5	logoutコマンド受付け(telnet)	Logout Commans Accept(from telnet)
2 6	キータイムアウト発生(telnet)	Key Time Out(from telnet)
3 0	ダム端末からのセルフテスト開始	Self Test (from DUM-Terminal)
3 1	ダム端からのダイアグモードテスト開始	Diagf Test (from DUM-Terminal)
3 2	ダム端末からのATMループテスト開始	ATM Loop Test(from DUM-Terminal)
3 3	ダム端末からのDTEループテスト開始	DTE Loop Test(from DUM-Terminal)
3 4	ダム端末からのRMTループテスト開始	RMT Loop Test(from DUM-Terminal)
3 6	ダム端末からのOAMループバックテスト開始	OAM LoopBack Test(from DUM-Terminal)
3 7	ダム端末からのPINGテスト開始(Lan 側及び	Ping Test(from DUM-Terminal)
	WAN 側)相手 I Pアドレス(下位3バイト)	
3 E	テスト解除	Stoptst Command Accept
3 F	テスト終了	Test Complete
4 0	パネルからのセルフテスト開始	Self Test (from PANEL)
4 1		Diag Test(from PANEL)
4 2	パネルからのATMループテスト開始	ATM Loop Test(from PANEL)
4 3		DTE Loop Test(from PANEL)
4 4	パネルからのRMTループテスト開始	RMT Loop Test(from PANEL)
4 6		OAM LoopBack Test(from PANEL)
4 7		Ping Test(from PANEL)
	開始(相手IPアドレス3バイト)	
5 0		FTP Connected
	(相手IPアドレス3バイト)	ETD D:
5 1		FTP Disconcected by remotehost
	(相手IPアドレス3バイト)	Defined CTD
5 3	FTPセッション接続要求を拒否した。(既に別セッション接続中の為)	Refused FIP
	別セッション接続中の為) (相手IPアドレス3バイト)	
5 4		telnet Connected
5 4	(相手IPアドレス3バイト)	Lettier connected
5 5	telnetセッションが、相手から切断され	telnet Disconcected by remotebost
	た。(相手IPアドレス3バイト)	corner browningsted by remoteriost
5 6	telnetセッションを、自分から切断した	telnet Disconcected by Myself
	(相手IPアドレス3バイト)。	2,, 30, 1
5 7	telnetセッション接続要求を拒否した。	Refused telnet
	(既に別セッション接続中の為)	
	(相手IPアドレス3バイト)	
•		

状態コード (続き)

状態	状態内容	備考
コード		(ダム端表示メッセージ)
5 8	下りバッファ枯渇状態 (下りバッファ(ATM→	ATM→DTE Buffer Drain
	DTE) がオーバーフローとなった)	
5 9	上りバッファ枯渇状態 (上りバッファ(DTE→	DTE→ATM Buffer Drain
	ATM) がオーバーフローとなった)	
5 A	下りバッファ枯渇解除(下りバッファ(ATM→	ATM→DTE Buffer Drain Release
	DTE) が枯渇状態で、バッファ使用率が80%以	
	下となった)	
5 B	上りバッファ枯渇解除(上りバッファ(DTE→	DTE→ATM Buffer Drain Release
	ATM)が枯渇状態で、バッファ使用率が80%以	
	下となった)	
5 C	下りバッファ輻輳発生(バッファ使用率が8	ATM→DTE Buffer Over
	0%以上となった)	
5 D	上りバッファ輻輳発生(バッファ使用率が8	DTE→ATM Buffer Over
	0%以上となった)	
5 E	下りバッファ輻輳解除(バッファ使用率が6	ATM→DTE Buffer Over Release
	0%以下となった)	
5 F	上りバッファ輻輳解除(バッファ使用率が6	DTE→ATM Buffer Over Release
	0%以下となった)	

回線監視コード

状態コード	状態内容	備考
1 0	ATM信号線障害状態	
2 0	ATM回線障害からの回復中	
3 0	ATM回線障害からの回復(ATM回線正常)	
4 0	ATM回線レイヤ1障害	

OAM監視コード

監視ログ		詳細情報	障害名	内 容	備考
コード	報 1	2			
1 0	VPI		VP-AIS受信	ATM回線から、VP-AISを受信した。	となる。
1 1	VPI		VP一AIS回復	VP-AIS受信状態において、ユ ーザーセル受信又は、 一定時間 (「AIS/RDI 監視時間(構成	から回復する。
				情報)」)VP-AIS 未受信。	
1 2	VPI		VP一AIS障害	VP-AIS受信後、「AIS/RDI受信による障害検出時間(構成情報)」内に、AIS受信が回復しない。	
1 3	VPI		VP-AIS障害の回復	VP-AIS障害状態において、ユ ーザーセル受信又は、一定時間 (「AIS/RDI受信による障害回復時間(構成情報)」 VP-AIS 未受 信。	共に、採取する。
2 0	VPI		VP-RDI受信	ATM回線から、VP-RDIを受	VP-RDI受信状態 となる。
2 1	VPI		VP-RDI回復	VP-RDI状態において、 一定時間 (「AIS/RDI 監視時間(構成 情報)」) VP-RDI 未受信。	VP-RDI受信状態 から回復する。
2 2	VPI		VP-RDI障害	VP-RDI受信後、「AIS/RDI受信による障害検出時間(構成情報)」内に、RDI受信が回復しない。	共に、採取する。
2 3	VPI		VP-RDI障害の回復	VP-RDI障害状態において、 一定時間 (「AIS/RDI 受信による障 害回復時間(構成情報)」 VP-RDI未 受信。	共に、採取する。
3 0	VPI	V C I	VC一AIS受信	A T M 回線から、V C - A I S を受信した。	となる。
3 1	VPI	VCI	VC-AIS回復	VC-AIS受信状態において、ユ ーザーセル受信又は、一定時間 (「AIS/RDI監視時間(構成情報)」) VC-AIS未受信。	
3 2	VPI	V C I	VC一AIS障害	VC-AIS受信後、「AIS/RDI受信による障害検出時間(構成情報)」内に、AIS受信が回復しない。	
3 3	VPI	VCI	VC-AIS障害の回復	V C - A I S 障害状態において、ユ ー ザ ー セ ル 受 信 又 は 一 定 時 間 (「AIS/RDI 受信による障害回復時 間(構成情報)」、VC-AIS 未受信。	共に、採取する。
4 0	VPI	V C I	VC-RDI受信	A T M回線から、V C - R D I を受信した。	となる。
4 1	VPI	V C I	VC一RDI回復	VC-RDI状態において、一定時間 (「AIS/RDI 監視時間(構成情報)」) VC-RDI未受信。	回復する。
4 2	VPI	VCI	VC-RDI障害	VC-RDI受信後、「AIS/RDI受信による障害検出時間(構成情報)」内に、RDI受信が回復しない。	共に、採取する。
4 3	VPI	VCI	VC-RDI障害の回復	VC-RDI障害状態において、 一定時間 (「AIS/RDI 受信による障 害回復時間(構成情報)」VC-RDI未受 信。	共に、採取する。

MEMO

第6章

故障かな?と思ったら

この章では、通信できないあるいは正常に 動作しないなどのトラブルが発生した場合、 修理を依頼される前に確認していただく内容 について説明します。


確認していただくこと

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次の点を確認してください。


- ●電源コード、回線コードは正しく接続されていますか。
 - ・外れている場合には正しく接続してください。
- ●網のサービス条件は使用するシステムと合っていますか。
 - ・網の管理者へ確認してください。
- ●電源ランプは点灯していますか。
- ●詳細については、次ページ以降の「通信がうまくいかないとき」、「ログインできないとき」、「QLテストによる障害検出」の項を御覧ください。

通信がうまくいかないとき

通信がうまくいかないときは、下記の様にネットワークを分けて①→②→③→④の順に解析を行うと、効率良く対処できます。




①本装置の確認




通信がうまくいかないとき(続き)

②本装置と対向装置の接続及び回線の確認




③本装置とローカル端末との接続の確認



イーサポートの動作モードを指定(Auto 以外に設定)している場合は、本装置とローカル端末とで全二重/半二重の設定が合っているか確認ください。(全二重/半二重の設定が間違っていてもLINKランプは点灯してしまいます。その状態でも通信は可能ですが、コリジョンによるフレームロスが発生します。)それでも問題が解決されない場合は、修理受付窓口に連絡してください。

コンソールにてログインできないとき



注:高負荷時にはキー操作を受け付けないことがあります。

QLテストによる障害検出

電源入力時に自動的にQLテストが動作し、本体のチェックを行います。POWER ランプが赤点灯の場合障害がある事を示しています。本装置のどの部分に障害があるかは、LCD 及び LCD 下部の LED ランプで示します。障害を検出した場合は、保守者または修理受付窓口へ連絡してください。

- LCD表示には異常部位の表示をします。
- LCD異常時のためにLEDもNG部位の表示を行います。

N.a	テスト項目					
No.	ノヘト項目	L1	LINK/CD	T/R	LINK	T/R
1	QLテストプログラムエリアテスト					0
2	F-ROM1 テスト				0	
3	F-ROM2 テスト				0	0
4	LED テスト		*	*	*	*
5	LCD テスト			0		0
6	SD-RAM テスト			0	0	
7	FPGA2 テスト			0	0	0
8	時計テスト		0			
9	25M インタフェース部テスト		0			0
10	イーサ部テスト		0		0	0
11	FPGA1 テスト	•	0	0		·
12	D-RAM テスト	•	0	0		0
13	SARテスト		0	0	0	

上表の空欄は消灯を示します。また、正常時は各テストに対応するランプ が緑点灯します。

※ LED テストは全 LED が赤点灯/緑点灯します。

点灯しない LED が異常です。目視確認になります。

LCD テストは、全桁ブラックアウトします。ブラックアウトしない桁が異常です。 目視確認になります。

ATM回線が接続されていない状態の場合No. 16でL1ランプ及びPOWERランプが緑点灯直後赤点灯しますが、構成情報エラーではなく回線異常です。回線を接続して下さい。

付録

この章では、本書についての補足 説明をします。

ATM網との接続

本装置をNTT 殿が提供する「メガデータネッツサービス」「ATM メガリンクサービス」等に接続する際の利用形態について説明します。

1. 契約品目

(アクセス系)

契約するアクセス区間の方式を、起点/終点のそれぞれについて、以下を選択します。

- 1 芯式 (PDS)
- ONUの設定=メタル

参考


メガリンクやシェアリンク時は集合 ONUを使用すると複数のATM装置を 1本のアクセス回線で 4装置(合計帯域 44 Mbit/sまで)まで接続可能となりランニングコストを節約できます。

ショートフレームが連続したりバースト的なデータが連続した場合はバッファ輻輳が発生 しやすくなりますので端末からのデータ形式を考慮して設定ください。

2. 利用形態

①VCサービス

メガデータネッツ契約品目 VC#1=0.5Mbit/s、保証速度 0.3Mbit/s



メガデータネッツ契約品目 VC#2=2Mbit/s 保証速度 1Mbit/s

それぞれのVC契約速度に従います。お互いの空き帯域は活用いたしません。

ATM 網との接続(続き)

3. シェーピング

ATMメガリンクサービスに接続する端末では、VPシェーピングを行って網に送出する必要があります。ATMメガリンクサービスに接続する場合には、シェーピングの設定はVPシェーピングを選択してください。その際、使用するVP数は1VPとしてください。

メガデータネッツに接続する端末では、VCシェーピングを行って網に送出する必要があります。メガデータネッツに接続する場合には、シェーピングの設定はVCシェーピングを選択してください。複数VCを使用する場合のCDV値は、以下の一般式により計算することができます。

各種OAMセルの送出時もOAMセルを含めてシェーピング致しますのでセル破棄の心配がありません。

注意

本装置でVPシェーピングを行う場合、個々のVCのCDV値は、VCシェーピングのみを行った時よりも大きくなりますので、網のサービスに合ったシェーピング設定として下さい。

各社ATMサービスのUNI上の規格によりVCを32本まで使用できないことがあります。

システム設計時の注意

本装置を使用してネットワークのシステム設定をする場合は下記の点に御注意下さい。

- 1. 端末側からATM側へのトラフィック量とVC契約速度とのバランスが悪い場合には、本装置でのバッファ輻輳が頻繁に発生し、ユーザーデータが破棄される可能性があります。ATM側のVC契約速度を増速されるか、ルータ等のシェーピング機能やアプリケーションレベルでのフロー制御の使用を御検討下さい。
- 2. 端末からのデータをATM側へ送出する場合、データ長を48バイトの整数倍とする必要があります。その際付加されるパディングデータと、ATMヘッダの5バイトを合わせると端末側の約1. 5倍の帯域が必要とされる場合があります。この現象はショートパケット時に特に顕著となります。
- 3. スループット試験等でウィンドウ制御の無いトラフィックジェネレータを使用する場合は、 負荷率が上記の内容を含めATM側の設定帯域を越えないようにして下さい(網を介してい る場合は網契約速度も越えないようにして下さい)。もしこれを考慮せずに行った場合、A TM側へのデータにより本装置のデータバッファが輻輳し、データ破棄が頻発し、予想しな い結果となることがあり得ます。
- 4. 本装置はいわゆるワイヤースピードは出ません。パケット処理能力は半二重で約 10,000PPS ですので、ネットワーク設計時やスループット試験時は注意して下さい。(PPS値は動作 モードにより約20%変動します。)処理能力を超えたままでトラフィックを与えつづけた 場合、一度バッファをクリアして再スタートする仕様となっております。
- 5. 各社ATMサービスのUNI上の規格によりVCを32本まで使用できないことがあります。
- 6. EtherポートをAutoネゴシエーションに設定した場合、本装置は意図的に半二重になるようネゴシエーションを行います。全二重で使用する場合には19ページの「2. DT Eに関する登録」を参考に設定して下さい。その際は、接続する機器の設定も同じ設定として下さい。
- 7. 本装置のOAMループバック機能を利用して、オンライン中に常時ATM回線の疎通チェックを行う場合は、以下の注意が必要です。
 - ① ユーザーデータがATM回線への送信待ちバッファに蓄積されている場合は、そのデータの送信後にOAMループバックセルが送出されます。バッファの蓄積具合や回線速度によっては、予想以上に遅れてOAMセルが送出されることが考えられます。回線異常の検出タイマはこの点を充分考慮した上で決定して下さい。
 - 例 回線契約速度 6 4 kbit/s、1 フレームのデータ長 1 5 0 0 byte で、バッファに 1 0 0 フレーム分蓄積されている場合、O A M セルを受信してから A T M 回線にO A M セルを送信するまで約 2 0 秒間必要となります。
 - ② 装置の処理能力を超えた状態で受信したOAMセルは、ユーザーデータを優先させるために無視される場合があります。このような場合にも回線異常の検出が可能となるように、複数のOAMループバックセルの未受信で回線異常を判断する事を推奨致します。
- 8. EtherポートをLLC-NISOモードで使用し、L3-SWを接続する場合には注意が必要です。L3-SWは使用法によりブリッジ動作もするため、本装置と直接接続されているETHERポート以外のMACアドレスを本装置に出力してきます。この場合、本装置のシングルモードでは宛先MACアドレスを正しく学習できないため、本装置をマルチモードにて使用してください。(IP-MACテーブルへの登録が必要です。最大端末数は64です。)

システム設計時の注意(続き)

- 9. EtherポートのプロトコルをLLC-NISOのSingleモードで使用した場合、 DTE端末のMACアドレスを1つだけ学習いたします。学習したあとは、ATM側より受信した全てのIPフレームを学習したMACアドレス宛に送信します。学習するタイミングは以下の通りです。
 - ・電源立ち上がり後、DTE端末より最初に本装置が受信したフレームの送信元MAC アドレス。
 - ・構成情報を登録したあとの再起動後、DTE端末より最初に本装置が受信したフレームの送信元MACアドレス。
 - ・リセットコマンドを発行後、DTE端末より最初に本装置が受信したフレームの送信 元MACアドレス。
 - ・Etherポートがリンク断(約2秒以上)した後のリンク再確立後、DTE端末より 最初に本装置が受信したフレームの送信元MACアドレス。
 - ・各種テスト(OAMループテスト、Pingテストを除く)を終了し、通信モードに戻った後、DTE端末より最初に本装置が受信したフレームの送信元MACアドレス。
 - ・前面パネル、およびコンソールポートからMACアドレス再学習の操作後、DTE端末より最初に本装置が受信したフレームの送信元MACアドレス。
- 10. 本装置の電源仕様は商用電源で波形は正弦波となっております。UPS(無停電電源装置)の使用は仕様外となります。もし、UPSを使用される場合は、常時インバータ給電方式などの切り替え時に異常電圧の発生しない正弦波出力タイプを使用者の責任にて使用して下さい。
 - 参考 常時インバータ給電方式以外の UPS は接続機器の組み合わせによりバックアップ への切り替え時に異常電圧が発生することがあります。 UPS の選定には充分な評価 の実施をおすすめ致します。

常時インバータ給電方式でない UPS を利用する場合は注1を参照下さい。

▲警告 ▲注意

注1 (P.21 システムに関する登録「ATM-phy Watch」の設定とあわせてご覧ください)

ATM回線のエラー(HEC/Symbol)は、ATM物理回線の断(ATM回線ケーブルの抜き差し、ONT/ONUの電源 OFF/ON や回線試験時のループ作成等)時に発生しますが、通常の使用環境にて本エラーが頻発することはございません。

本エラーは上記の他に、本装置の電源環境の異常(異常電圧の印加)で検出される可能性があります。 異常電圧の印加等により本エラーが頻発する状態で使用した場合、通信に継続的な異常(通信遅延 の増加。スループット低下。PING 試験 NG。セルの喪失。通信不可等。)、を来す可能性があります。

「ATM-phy Watch」設定を 1: Enable にすることで ATM モジュールに対して初期化の処理を実施し、継続的な異常状態からの復帰を可能としています。初期化の処理時に数 μ s 程度通信が断します*1。数 μ s 程度通信が断の動作に問題がある場合、本設定は 2: Disable のまま御使用下さい。

(ATM 回線のエラー(HEC/Symbol)が無くご使用いただけている場合は本設定を 1: Enable に設定する必要はありません。)

- ·ATM回線のエラー(HEC/Symbol)確認方法
 P.89 ステータス情報参照 Top > 6:Status Information で HEC Error、Symbol Errorを参照。
- *1 通信動作を最優先で行っているため Symbol/HECI5-検出時、即初期化が実行されない場合があります。 高負荷の場合は高負荷状態が終了してから初期化が実行されます。

パスワードに利用可能な文字

本装置にてパスワードに利用可能な文字は半角で下記の表のとおりです。 文字数は8文字固定です。 (スペースは不可です) アルファベットは大文字、小文字を区別します。

*パスワード有効文字一覧表

					707 7 2					
	1	9	Α	1	Q	Υ	а	i	q	у
	2		В	J	R	Z	b	j	r	Z
	3		С	K	S		С	k	S	
	4		D	L	T		d		t	
	5		Е	M	U		е	m	u	
	6		F	N	٧		f	n	V	
	7		G	0	W		g	0	W	
0	8		Н	Р	Χ		h	р	Х	

仕 様

耒	1	仕様概要
1X		

項目			仕様	備考	
	ATMセル仕様		ITU-T 勧告 I. 361 準拠		
	中継回線	収容ポート数	1	ITU-T 1.432.5 準拠	
	インタフェース	ポート種別	1 芯式:25 Mインタフェース	RJ45、メタルケーフ゛ル	
		通信速度	64k, 128k, 192k, 256k, 384k, 0. 5M, 1M∼24M	MTUサイズ1500バイト	
		(bit/s)	(1Mbit/s 毎)		
ATM	トラフィック制御	トラフィッククラス	PCR	各契約 VC 速度による PCR	
関係	セル化モート゛		AAL5		
	接続形態	制御方式	PVC、CUG、IP-VPN, L2#-t*x		
		形態	ポイント−ポイント		
	仮想バス/	VP 数	32	各社 ATMサービスの UNI 上の	
	チャネル数	VC 数	32 (全 VC が同一速度時)	規格により 32 本まで使	
			(異速度混在の場合アクセス回線契		
			約24M時最大17VCまで)	す。LLCールーテッドカプセル化時	
			但し、LLC-ブリッジカプセル化時	は1VCまで。	
	シェーヒ゜ンク゛	VPシェーヒ [°] ンク	有り(VPが2本以上時は1VC/1VP)	VP/VC 階層シェーピング可能	
	機能	VCシェーヒ゜ンク゛	有り		
	線路条件	線種	UTP-3(以上)ストレートケーブル	添付品は 3m	
	再与的名件	ケーフ゛ル長制限	90m		
LAN側	電気的条件		IEEE802.3 準拠		
フェース	論理的条件		10BASE-T または 100BASE-TX		
	接続コネクタ		RJ-45		
	ケーブル長		最大 100m	IEEE802.3に準拠の事	
	主な機能		・イーサポートから受信した MAC フレームより MAC ヘッダを外し、 RFC1483 により LLC/SNAP エンカ プセレーション化、網からの受信 データはこの逆変換を行う。 ・完全フレーム透過機能。 ・VLANタグ透過機能。 ・TOS-CLPマッピング機能	ブリッジ機能あり ルータ機能なし。	
構成情報	保守	構成情報	ローカルコンソール (RS-232C、9ピンオス), 前面パネル		
TA TA		保守	10AM セル (AIS/RDI, F4/F5ループ バック) ②統計情報 ③Telnet 機能(ローカル、リモート) ④SNMP機能 ⑤Ping機能		
	電源条件		AC100V±10V,単相,50/60Hz±1Hz		
			波形:正弦波,注:商用電源を使用のこと		
設置条件	所要電力		15W以下		
	外形寸法(筐体)		約 285mm×190mm×51mm		
	質量		約 1. 5kg		
	周囲条件		温度:5~35℃ 湿度:20~80% (結露なきこと)		
信頼性	耐用年数		5年		

コンソールケーブル仕様

1. 本装置とコンソール端末を接続する RS-232C ケーブルの結線図を下記に示します。 (本装置に直接コンソールを接続する場合)

	!	9ピン(コンソー	-ル側)	9 ピン(本装置側))
信号名	略号	ピン番号	結	線		ピン番号	略号
キャリア検出	CD	1	オ ー	プン		1	CD
受信データ	RD	2	—			2	RD
送信データ	SD	3				3	SD
端末レディ	ER	4				4	ER
信号用アース	SG	5				5	SG
データセットレディ	DR	6	/		\longrightarrow	6	DR
送信要求	RS	7				7	RS
送信可	CS	8			\longrightarrow	8	CS
被呼表示	CI	9	オー	・プン		9	CI

参考: コクヨ品名インターリンクケーブル ECB-100

2. 本装置と TA 他を接続する RS-232C ケーブルの結線図を下記に示します。

(DTEインタフェースが9ピンのTAにてリモート保守を行う場合)

	(9 ピン(TA 化	也 側)	9 ピン	1	
信号名	略号	ピン番号	結	線	ピン番号	略号
キャリア検出	CD	1			1	CD
受信データ	RD	2			2	RD
送信データ	SD	3	<		3	SD
端末レディ	ER	4	<		4	ER
信号用アース	SG	5			5	SG
データセットレディ	DR	6			6	DR
送信要求	RS	7	<		7	RS
送信可	CS	8			8	CS
被呼表示	CI	9		→	9	CI

コンソールケーブル仕様(続き)

3. 本装置と 25t°ン端末を接続する RS-232C ケーブルの結線図を下記に示します。

(DTEインタフェースが25ピンのTAにてリモート保守を行う場合)

	g) ピン(本装	置側)	25 ピン(TA、モデム他 側)			
信号名	略号	ピン番号	結	線	ピン番号	略号	
キャリア検出	CD	1	<		→ 2	SD	
受信データ	RD	2	<		3	RD	
送信データ	SD	3			→ 4	RS	
端末レディ	ER	4			5	CS	
信号用アース	SG	5		1	6	DR	
データセットレディ	DR	6	<		7	SG	
送信要求	RS	7			8	CD	
送信可	CS	8	<u> </u>		→ 20	ER	
被呼表示	CI	9	<		22	CI	

参考: コクヨ品名 RS-232C ケーブル ECB-R415

9 ピンストレートケーブルに下記変換コネクタを接続すると 9 ピンクロスケーブルとして使用することができます。(DOS/V用)

ELECOM製 品番: AD-R9

品名:シリアルリバースアダプタ

株式会社 日立製作所

情報・通信システム社 通信ネットワーク事業部